miroMEDIA Online PnP BENUTZERHANDBUCH

MF



miroMEDIA Online PnP Benutzerhandbuch

Version 1.0/D. August 1996 700494 © miro Computer Products AG 1996 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von miro Computer Products AG, Braunschweig, reproduziert oder anderweitig übertragen werden.

AdobeTM und AcrobatTM sind Warenzeichen der Adobe Systems Inc.

Hayes® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hayes Microcomputer Computer Products, Inc.

IBM AT[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen, Mwave[™] und DynaSeg[™] sind Warenzeichen der International Business Machines Corp.

MNP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microcom, Inc.

PentiumTM ist ein Warenzeichen der Intel Corp.

Soundblaster® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Creative Technology, Ltd.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

Dieses miro-Handbuch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier mit lösungsmittelfreier Farbe gedruckt. miro Computer Products AG hat dieses Handbuch nach bestem Wissen erstellt, übernimmt aber nicht die Gewähr dafür, daß Programme/Systeme den vom Anwender angestrebten Nutzen erbringen.

Die Benennung von Eigenschaften ist nicht als Zusicherung zu verstehen.

miro behält sich das Recht vor, Änderungen an dem Inhalt des Handbuchs vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben.

Allen Angeboten, Verkaufs-, Liefer- und Werkverträgen von miro einschließlich der Beratung, Montage und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von miro zugrunde.



ÜBERBLICK	1
Produktübersicht	1
Features	2
WAS IST PLUG AND PLAY?	2
BEVOR SIE BEGINNEN	3
Systemvoraussetzungen	3
Lieferumfang	3
miroMEDIA ONLINE PNP-BOARDLAYOUT	4
INSTALLATION	5
INSTALLATION DES MIROMEDIA ONLINE PNP-BOARDS	5
Anschluss externer Geräte	6
miroMEDIA ONLINE PNP-SOFTWARE INSTALLIEREN	7
HARDWARE TESTEN	11
Mwave Quick Test	11
Modem-Test	11
Sound-Test	13
MIROMEDIA ONLINE PNP-SOFTWARE DEINSTALLIEREN	13
FEHLERBEHEBUNG	15
INSTALLATIONSPROBLEME	15
ALLGEMEINE PROBLEME	16
Einstellungen mit dem Geräte-Manager Ändern	17
Bedienung des Geräte-Managers	17
MODEM-PROBLEME	19
Soundprobleme	21

ECHNISCHE DATEN	22
Telefon-Subsystem	22
AUDIO-SUBSYSTEM	22
MIKROFON-EINGANG	22
AUDIOFINGANG	23
AUDIOAUSGANG	23
LEISTUNCSALIENAHME	23
MODEM-DATEN	23 24
FAV DATEN	24
f aa-da i en A ndliede a ntwodted	24
AINKUFBEANIWOKIEK	24
NHANG]
PIN-BELECING	1
Telefonanschluß]
Interner Stecker]
Mikrofoneingang	II
Audioeingang/-ausgang	II
MIDI/Joystick-Anschlüsse	II
DMAS, IRQS UND ADRESSEN	III
DMA-Kanäle	III
Interrupts (IRQs)	IV
E/A-Adressen	V
miroMEDIA Online PnP-Ressourcen	V
Notieren Sie Ihre Systemeinstellungen	VI
A I - BEFEHLE	V II
Betenismodus vs. Datenmodus	
Syntax der AI-Belenie Konventionen der AT Befohlsübersicht	
Die Befehle	VII
S-RECISTER	VIII XV
Parameter für \$28	XVI
MODEM-MEI DUNCEN	XVII XVII
Fehi edmei dinigen	
FERLEKIVIELDUINGEIN Cloggad	А V III VIV
JLOSSAR	XI

INDEX



Zu Ihrer Sicherheit

Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit und einer einwandfreien Funktion Ihres neuen Produkts und Ihres Computersystems die folgenden Hinweise:

- Vor dem Öffnen des Rechners stets den Netzstecker ziehen, um sicherzustellen, daß das Gerät stromlos ist!
- Computerbaugruppen sind empfindlich gegen elektrostatische Aufladungen. Leiten Sie elektrostatische Ladung von sich ab, bevor Sie die Baugruppen mit den Händen oder Werkzeugen berühren!
- Baugruppen nur dann in den Computer einbauen oder an den Rechner anschließen, wenn die Einhaltung der Kenndaten gewährleistet ist!
- Vermeiden Sie Adreßkonflikte!



Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen, die in der gedruckten Dokumentation nicht mehr berücksichtigt werden konnten, sind in der/n README-Datei(en) auf der CD beschrieben. Doppelklicken Sie im Windows Datei-Manager den README-Dateinamen, um die neuesten Informationen zu erhalten.



Dieses Benutzerhandbuch erklärt die Installation, Konfiguration und die Benutzung der miroMEDIA Online PnP-Hard- und -Systemsoftware.

Orientierung In den Seitenrändern finden Sie zur schnelleren Orientierung Zwischenüberschriften.



Besonders wichtige Textpassagen sind durch den "Notizzettel" und dieses Format gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen, die Ihnen Schritt für Schritt vorgeben, was in bestimmten Situationen zu tun ist, erkennen Sie an der Numerierung:

1. Starten Sie Windows.

Handlungsanweisungen, die Ihnen mögliche weitere Schritte vorgeben, bei denen die Reihenfolge nicht entscheidend ist, erkennen Sie am Blickfangpunkt:

• Verbinden Sie das Board mit dem Mikrofon.

Alle vom Benutzer einzugebenden Befehle erscheinen in einem bestimmten Schrifttyp:

install<↓>

Das <ها>> symbolisiert die Eingabetaste.

Vom Benutzer anzuwählende Menüs, Befehle, Optionen, Schaltflächen, etc. werden *kursiv* dargestellt.



Vielen Dank für den Kauf des miroMEDIA Online PnP-Boards. Ihr System ist ein Kommunikationssystem, das alles in einem bietet:

- Komplette Telefonfunktionalität.
- umfassende Fax-/Modem-Funktionen,
- Zugriff auf Online-Dienste und Internet,
- hervorragende Klangwiedergabe,
- leistungsfähige Soundkarte,
- ... und vieles mehr.

Die in diesem Handbuch aus den Bereich der Telekommunikation und Multimedia verwendeten Begriffe können Sie im Glossar in der auf der CD-ROM vorliegenden Dokumentation entnehmen.

PRODUKTÜBERSICHT

miroMEDIA Online PnP bietet zahlreiche Funktionen, für die Sie sonst mehrere Komponenten kaufen müßten. Auf einer einzigen Karte wurde ein Faxgerät, Modem, Telefon, einen Anrufbeantworter und eine 16-bit Wave Table-Sound-Karte untergebracht. Sie können mit dem miroMEDIA Online PnP-Board Klang und Musik aufzeichnen und abspielen und dadurch Spielprogramme noch realistischer gestalten.

Ihr miroMEDIA Online PnP-Board ist kompatibel mit dem Telephone Application Interface (TAPI).

Das miroMEDIA Online PnP-Board benutzt die von IBM entwickelte Mwave-Technologie. Das Board enthält den MWAVE MDSP-2780 Prozessor (DSP ist die Abkürzung für Digital Signal Processor).

Das Mwave V.34-Modem läuft als Echtzeitanwendung auf dem Mwave DSP und arbeitet mit dem Modem-Gerätetreiber zusammen auf dem x86-Prozessor. Über den Mwave Manager kann der Modem-Gerätetreiber die benötigten Module/Segmente in Echtzeit laden und Segmente, die nicht länger benötigt werden können entfernt werden, d.h. die DSP-Ressourcen werden automatisch und dynamisch verwaltet. Dieses Feature, DynaSeg[™] genannt, bietet viel Flexibilität und ermöglicht simultane Daten- und Sprachübertragung mit einem V.34-Modem.

Features

Telekommunikation

 Modem-Unterstützung mit Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 33 600 bps

- Fax-Unterstützung mit Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 14 400 bps, V.17
- Anschluß an vorhandene Telefonleitungen
- Parallelbetrieb mit Ihrem vorhandenen Telefon
- Telefonieren und Datenübertragung auf einer Telefonleitung (DSVD = Voice over data-Funktion)
- Anrufbeantworterfunktionen
- Duplex-Freisprecheinrichtung
- Automatische Unterscheidung zwischen Modem-, Fax- und Sprachdaten (bidirektionale Sprach-/Datenerkennung)

Sound und • Soundblaster Pro-kompatibel

Spiele • Line-In-Eingang mit CD-Aufzeichnungsqualität

- Line-Out-Ausgang mit CD-Wiedergabequalität
- Mikrofoneingang mit Verstärkungsregelung für dynamische und Elektret-Mikrofone
- Umschaltmöglichkeit zwischen Daten und Audio sowie Mischen der Audio-Ein- und Ausgaben
- Anschluß für zwei Joysticks (Adapterkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Qsound für 3D-Soundeffekte
- MIDI-MPU-401 (unter DOS und Windows)
- MPC3-kompatibel.

WAS IST PLUG AND PLAY?

Ihr miroMEDIA Online-Board ist Plug & Play-kompatibel. Bevor Windows 95 eingeführt wurde, mußten die Anwender bei der Installation einer Hardwarekomponente etliche Hürden überwinden. Oft mußten vor der Hardwareinstallation Jumper auf dem Board gesetzt werden. Nach dem Einsetzen des Boards mußte die Treibersoftware installiert und in einem Konfigurationsprogramm Interrupts, DMA-Kanäle und/oder Interrupts gewählt werden. Die Windows 95 Plug & Play-Technologie macht dem ein Ende. Windows 95 erkennt und konfiguriert sowohl Plug & Play-fähige als auch nicht Plug & Play-fähige Hardware. Nachdem eine neue Hardwarekomponente installiert worden ist, erkennt Windows 95 die neue Hardwarekomponente, identifiziert die Systemressourcen (Interrupts, Addressen und DMA-Kanäle), die zur Verfügung stehen, fügt die Konfigurationsinformation in die Registry (Datenbank unter Windows 95, die Systeminformationen enthält) ein und installiert die Treiber.



SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die folgende Tabelle enthält die Mindestvoraussetzungen für den Einsatz Ihrer System-Hardware und -Software mit der miroMEDIA Online PnP-Hardware und Systemsoftware. Wenn Ihr System diese nicht erfüllt, fragen Sie Ihren Händler nach Upgrade-Informationen.

Komponente	Mindestvoraussetzung	Hinweis
Computersystem	486er CPU, mit 66 MHz getaktet	
RAM	8 MB	16 MB empfohlen
Erweiterungssteckplatz	Ein freier 16-bit ISA- oder EISA-Steckplatz	
Betriebssysteme	Windows 95	
Festplattenspeicher	40MB	
	CD-ROM-Laufwerk	Erforderlich für Software- Installation [*]

LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich bitte, daß Ihr System komplett ist^{*}:

- miroMEDIA Online PnP-Board^{**},
- Mikrofon,
- Telefonkabel,
- Telefon-Adapterkabel[†],
- CD-ROM mit Systemsoftware und Handbuchdateien,
- Kurzanleitung,
- *optional:* miroMEDIA Radio upgrade: Stereo-Tuner mit RDS-Funktion.

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

 ^{*} Je nach Auslieferungsvariante kann der Lieferumfang von dem in diesem im Handbuch beschriebenen abweichen.
 ** Die genaue Modellbezeichnung und die Seriennummer Ihres miro-Boards entnehmen Sie bitte dem Etikett auf dem Board.

[†] Nur bei bestimmten Ländervarianten.

miroMEDIA ONLINE PNP-BOARDLAYOUT

Anhand des folgenden Schaubilds werden die wichtigsten Bestandteile des miroMEDIA Online PnP-Boards aufgezeigt. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich das Schaubild zu anzusehen und sich mit den Komponenten und ihren Namen vertraut zu machen.





Installation

Dieses Kapitel enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Installation der miroMEDIA Online PnP-Hardware und Systemsoftware.

Um das miroMEDIA Online PnP-Board zu installieren, brauchen Sie einen Schraubenzieher zum Entfernen und wieder Zusammenbauen des Computergehäuses und der Steckplatzabdeckung.

Wir empfehlen Ihnen, eventuell schon installierte Fax- oder Modemkarten zu entfernen. Zwar können Sie, wenn Sie einen freien COM-Port haben, zwei Fax-Modems verwenden, doch kann dies unter Windows oder mit anderen Anwendungen zu Problemen führen.

INSTALLATION DES MIROMEDIA ONLINE PNP-BOARDS

Leiten Sie vor dem Berühren des miroMEDIA Online PnP-Boards und anderen Computer-Komponenten unbedingt jegliche statische Elektrizität von Ihrem Körper ab. Berühren Sie dazu eine Metallfläche, wie z.B. das Netzteil in Ihrem Computer nach Abnahme des Gehäuses. Falls Sie dies versäumen, können Sie die Systemkomponenten beschädigen.

Bitte lesen Sie alle Schritte in diesem Abschnitt, bevor Sie mit der Installation des miroMEDIA Online PnP-Boards beginnen.

Um das miroMEDIA Online PnP-Board installieren:

- 1. schalten Sie gegebenenfalls Ihr System und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
- 2. Entfernen Sie das Netzkabel und alle auf der Rückseite Ihres Computers angeschlossenen Kabel.



- 3. Entfernen Sie das Computergehäuse. Beziehen Sie sich dafür auf die Handbücher für Ihr System.
- 4. Berühren Sie das Netzteil des Computers oder eine andere Metallfläche, um elektrostatische Energie aus Ihrem Körper zu entladen.
- 5. Wählen Sie einen freien 16 Bit ISA- oder EISA-Erweiterungssteckplatz. Falls keiner verfügbar ist, entfernen Sie eine vorhandene Karte, um Platz zu schaffen.
- 6. Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung auf der Rückseite Ihres Computers.
- 7. Nehmen Sie das miroMEDIA Online PnP-Board aus der Antistatik-Verpackung.
- 8. Schieben Sie das miroMEDIA Online PnP-Board vorsichtig in den gewählten Steckplatz. Gehen Sie dabei vorsichtig zu Werk. Halten Sie

das Board mit beiden Händen am oberen Rand. Schieben Sie das Board in den Steckplatz. Vergewissern Sie sich, daß sie fest eingerastet wird.

Wenden Sie keine Gewalt an, wenn sich das Board nicht einschieben läßt. Entfernen Sie statt dessen das Board und prüfen Sie, ob Stifte verbogen oder gebrochen sind. Dann versuchen Sie erneut, das Board langsam und vorsichtig zu installieren.

- Befestigen Sie die Halterung des miroMEDIA Online PnP-Boards in der Steckplatzöffnung auf der Rückseite des Computers. Benutzen Sie dazu die Halteschraube der zuvor abgenommenen Abdeckung oder der aus dem Steckplatz entfernten Karte.
- 10.Bringen Sie das Computergehäuse wieder an und schließen Sie alle vorher entfernten Kabel wieder an.

ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE

Nachdem Sie die miroMEDIA Online PnP-Karte richtig installiert haben, können Sie verschiedene Geräte daran anschließen. Einige Möglichkeiten werden in der folgenden Abbildung gezeigt.

- Um die auf der miroMEDIA Online PnP-Karte verfügbaren Telefon-, Fax- und/oder Modem-Funktionen zu nutzen, verwenden Sie ein Telefonkabel.
- Für die Verwendung eines Mikrofons schließen Sie das Gerät an den Mikrofon-Eingang auf dem miroMEDIA Online PnP-Board an.
- Für die Verwendung eines CD-Spielers, Tape-Decks oder Radios mit dem miroMEDIA Online PnP-Board, schließen Sie das Gerät an den Audio-Eingang auf dem miroMEDIA Online PnP-Board an.



• Für die Audio-Ausgabe aktiven (batteriebetriebenen) Lautsprechern, schließen Sie das Gerät an den Audio-Ausgang auf der mirMEDIA Online PnP an.

 Für den Anschluß eines MIDI-Geräts oder eines einzelnen Joysticks an die miroMEDIA Online PnP brauchen Sie ein Kabel mit einem 15poligen D-Typ-Stecker.
 Wenn Sie zwei Joysticks anschließen wollen, brauchen Sie ein Joystick Y-Adapterkabel zusammen mit einem geeigneten Kabel mit einem 15poligen D-Typ-Stecker.

miroMEDIA ONLINE PNP-SOFTWARE INSTALLIEREN

Nachdem Sie eine neue Hardware-Komponente installiert haben, entdeckt Windows 95 diese Hardware-Komponente automatisch, findet die freien Ressourcen (IRQs, Addressen und DMAs), die Ressourcen, die von anderen Hardwarekomponenten belegt werden und fügt die Konfigurationsinformationen für das Plug & Play-Gerät in die Registry ein. Dann werden die Gerätetreiber auf der Grundlage der Registry-Einstellungen vorgenommen.

Während der Installation können Sie Laufwerk und Verzeichnis angeben, in das die einzelnen Komponenten kopiert werden. Am besten entscheiden Sie vor Installationsbeginn, welches Laufwerk und Verzeichnis Sie verwenden wollen. Während der Installation haben Sie keinen Zugang mehr zur Verzeichnisstruktur Ihrer Platte.

Wenn das Laufwerk, auf dem Sie installieren, stark fragmentiert ist, läuft die miroMEDIA Online PnP-Software nicht mit optimaler Geschwindigkeit. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Laufwerk mit einem der zu diesem Zweck verfügbaren Dienstprogramme zu defragmentieren.

Der miroMEDIA Online PnP-Lieferumfang enthält eine CD (Compact Disk).

Nachdem Sie das miroMEDIA Online PnP-Board in Ihren Computer eingebaut haben, erkennt Windows 95 das Board automatisch.

Nach dem Windows 95-Start erscheint die *Neue Hardware gefunden* Dialogbox.

1. Klicken Sie in dieser Dialogbox *Treiber auf Diskette des Hardware-Herstellers*-Option. Klicken Sie *OK*.

Neue Hardwarekomponente gefunden 🛛 🛛 🕅
Mwave Plug & Play Multimedia Adapter
Wählen Sie den Treiber für die neue Hardware:
 O <u>W</u>indows-Treiber (Standard) ● Treiber auf <u>D</u>iskette des Hardware-Herstellers
O Ireiberauswahl aus einer Liste mit alternativen Treibern
O Keinen Treiber installieren (Keine erneute Aufforderung zur Installation)
OK Abbrechen <u>H</u> ilfe

- 2. Legen Sie die CD aus dem miroMEDIA Online PnP-Lieferumfang ein.
- 3. Klicken Sie in der Von Diskette installieren-Dialogbox auf Durchsuchen.

Von Diskette installieren	×
	OK
	Abbrechen
Legen Sie die Installationsdiskette des Herstellers in das unten ausgewählte Laufwerk ein, und klicken Sie auf "OK".	
Herstellerdateien kopieren von:	Durchsuchen

4. Wechseln Sie auf Ihr CD-ROM-Laufwerk und wählen die MWDSPA03.INF-Datei. Klicken Sie *OK*.

Öffnen		? ×
Dateiname: mwdspa03.inf mwdspa03.inf	Ordner: d:\	OK Abbrechen N <u>e</u> tzwerk
	Laufwerke:	

5. Klicken Sie in der Von Diskette installieren-Dialogbox OK.

Von Diskette installieren	×
_	OK Abbrechen
Legen Sie die Installationsdiskette des Herstellers in das unten ausgewählte Laufwerk ein, und klicken Sie auf "OK".	
Herstellerdateien kopieren von:	Durchsuchen

6. Wählen Sie in der nächsten Dialogbox das gewünschte Laufwerk für Ihre Mwave-Software. Klicken Sie *OK*.

*** miroMEDIA Online PnP Installation ***		
?	Bitte geben Sie den Pfad für die Mwave PnP Dateien an.	
~		
C:\M₩	W	
	OK Abbruch	

Die Software für Ihr miroMEDIA Online PnP-Board wird jetzt auf Ihre Festplatte kopiert.

7. Klicken Sie in der *Geänderte Systemeinstellungen*-Dialogbox *Ja*, um den Computer neu zu starten.



Windows 95 erkennt nun sämtliche miroMEDIA Online PnP-Geräte und alle Fenster werden erzeugt.



Nun ist die miroMEDIA Online PnP-Softwareinstallation beendet. Die miroMEDIA Online PnP-Programmgruppe wurde erzeugt.

HARDWARE TESTEN

Mwave Quick Test

Nachdem die Softwareinstallation beendet ist, können Sie Ihre Hardware mit dem Mwave Quick Test-Programm aus der *Mwave Release x.xx*-Programmgruppe testen.



Mit dem Mwave Quick Test-Programm können Sie die einzelnen Boardfunktionen testen (*Audio, Modem, Mikrofon, Telefon*). Falls Probleme auftreten, lesen Sie das "Troubleshooting"-Kapitel.

Modem-Test

Windows 95 kann ein Modem erkennen und testen.

Um sicherzustellen, ob Windows 95 das Modem erkennen kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie aus dem Start-Menü wählen Sie Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Systemsteuerung.
- 3. Wählen Sie Modems.

Eigenschaften für Modems 🛛 ? >		
Allgemein Diagnose		
Die folgenden Modems sind auf diesem Computer installiert:		
Mwave 33.6 Data Fax VOD Modem		
<u>H</u> inzufügen Ent <u>f</u> ernen <u>E</u> igenschaften		
Wahleinstellungen		
Standort: Standardstandort		
Wahlparameter definieren, wie Modemverbindungen hergestellt werden.		
Wahlparameter		
OK Abbrechen		

4. Wählen Sie die Diagnose-Registerkarte.

Die Karte zeigt Ihnen, welchen Anschluß das Modem verwendet.

Eigenschaften fü	ir Modems	?	х
Allgemein Diagr	nose		_
J Die ic	dentifizierten Anschlüsse sind wie folgt beleg	gt:	
Anschluß	Installiert		
🖏 сом1	Serielle Maus.		
🗞 сом2	Kein Modem installiert.		
COM4	Mwave 33.6 Data Fax VOD Modem		
<u>I</u> reiber	<u>D</u> etails <u>H</u> ilfe		
	OK Abbred	hen	

5. Klicken Sie auf *Details*....

Diese Dialogbox zeigt Ihnen mehr Informationen über den miroMEDIA Online PnP.

D	Details			
-	- Anschlußinforma	ationen		
	Anschluß:	COM4		
	Interrupt:	3		
	Adresse:	2E8		
	UART:	NS 16550AN		
	Max. Geschwine	digkeit: 115 KBaud		
7 ^I				
[miroMEDIA Or 	line PnPData Fax VOD Modem		
	Kennung:	MWAVE\MWAVEMODEM_0A03		
	Befehl	Antwort		
	ATI1	OK	_	
	ATI2	OK		
	ATI3	IBM Mwave Modem v3.0		
	ATI4	Generic Mwave		
	ATI5	IBM Mwave Modem v3.0		
	ATI6	IBM Mwave Modem v3.0		
	ATI 7	IBM Mwave Modem v3.0		
	AT+ FCLASS	=? 0,1,2,8,80		
			_	
			.)	

Falls Probleme auftreten, lesen Sie das "Troubleshooting"-Kapitel.

Sound-Test

Um die Soundfunktionen des miroMEDIA Online PnPs zu testen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie im Start-Menü Programme.
- 2. Wählen Sie Zubehör.
- 3. Wählen Sie Multimedia and Medienwiedergabe.

Jetzt können Sie eine MIDI- oder eine Wave-Datei starten, um die Soundfunktionen des miroMEDIA Online PnPs zu testen.

Falls Sie Probleme haben, lesen Sie das Kapitel "Troubleshooting".

miroMEDIA ONLINE PNP-SOFTWARE DEINSTALLIEREN

Bevor Sie die Mwave-Software deinstallieren, denken Sie daran, daß alle anderen Dateien im Mwave-Verzeichnis durch das Windows 95-Deinstallationsprogramm gelöscht werden. Entfernen Sie die Dateien, die Sie behalten wollen, aus diesem Verzeichnis. Um die Mwave-Software zu deinstallieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie aus dem Start-Menü Einstellungen.
- 2. Wählen Sie die Systemsteuerung.
- 3. Wählen Sie Software.

4. Wählen Sie Installieren/Deinstallieren.

Eigenscha	iten von Software 📪 🔀	
Installieren/Deinstallieren Windows-Setup Startdiskette		
₽	Klicken Sie auf "Installieren", um ein neues Programm von Diskette oder CD zu installieren.	
	[Installieren]	
Die folgende Software kann automatisch von Windows entfernt werden. Markieren Sie in der Liste ein Programm, das entfernt oder dessen Installationsumfang modifiziert werden soll, und klicken Sie dann auf "Hinzufügen/Entfernen".		
miroMED	DIA Online PnP	
	Hinzufügen/Entfemen	
	OK Abbrechen Übernehmen	

5. Wählen Sie die Komponente, die Sie deinstallieren wollen und klicken *Hinzufügen/Entfernen*.

Eine Warnmeldung erscheint, die Ihnen mitteilt, daß alle Dateien in dem Mwave-Verzeichnis gelöscht werden.



- 6. Um die Mwave-Software zu entfernen, bestätigen Sie diese Meldung.
- 7. Nachdem Sie die Software deinstalliert haben, starten Sie den Computer neu.



In diesem Kapitel werden Probleme beschrieben, die beim Arbeiten mit miroMEDIA Online PnP auftreten können. Für jedes Problem werden die mögliche Ursache und Lösungsvorschläge angegeben.

INSTALLATIONSPROBLEME

Mwave Adapter
nicht erkanntNormalerweise ist das ein Hinweis darauf, daß Ihr miroMEDIA Online PnP
nicht fest genug im Steckplatz sitzt.Schalten Sie Ihr Computer-System aus und überprüfen Sie den Sitz Ihres
miroMEDIA Online PnPs. Lesen Sie auch das Kapitel "Installation der
miroMEDIA Online PnP-Karte".

AUTOEXEC. Da die Installationssoftware einige SET-Anweisungen in die
 BAT AUTOEXEC.BAT einträgt, muß auch sichergestellt sein, daß diese gesetzt sind und genug freier Umgebungsspeicher zur Verfügung steht. Dies kann man kontrollieren, indem man im DOS-Prompt set eingibt. Es sollten unter anderen folgende Variablen angezeigt werden :

SET MWPATH=C:\MWW\DLL;C:\MWW\MWGAMES;C:\MWW\DSP SET BLASTER=A220 I5 D1 SET LIBPATH=C:\MWW\DLL SET MWROOT=C:\MWW SET PATH=XXX; C:\MWW\DLL

XXX steht für Ihre restliche Pfadangabe. Die **SET BLASTER-**Variable muß besonders für DOS-Spiele korrekt sein.

- EMM386 Unter Windows 95 sollte EMM386 grundsätzlich nicht eingesetzt werden!
- **Motherboard** Auf einigen Motherboards kann es aufgrund vom Speicheroptimierungen des Speichers zu Problemen kommen.
 - **BIOS** Achten Sie darauf, daß die notwendigen IRQs (insbesondere der DSP IRQ von miroMEDIA Online PnP) nicht für die automatische Verwaltung der PCI-Steckplätze falls vorhanden genutzt werden. Deaktivieren Sie ggf. die automatische Zuweisung der IRQs.
 - **ISA-Slot** Achten Sie bitte auch darauf, daß die miroMEDIA Online PnP fest in dem verwendeten ISA-Slot auf Ihrem Mainboard eingesteckt ist.
 - **Bustakt** Überprüfen Sie bitte, ob der ISA-Bustakt Ihres Rechners max. 8,33 MHz beträgt. Ist der ISA-Bustakt höher eingestellt, kann es zu Fehlfunktionen der miroMEDIA Online PnP kommen. Bei älteren Mainboards ändern Sie den ISA-Bustakt per Jumper auf dem Mainboard, bei neueren Mainboards ist meist nur ein Änderung im BIOS nötig. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem Mainboard.

ALLGEMEINE PROBLEME

Ihr System meldet Adresskonflikte.

Wenn Windows 95 entdeckt, daß zwei PCI-Geräte dieselben Resourcen verwenden wollen, kann das Problem gelöst werden, indem die Resourcen neu zugewiesen werden. Dasselbe geschieht, wenn ein ISA Plug & Play-Board und ein PCI-Board einen Konflikt haben. Wenn Windows 95 keinen Ersatz für Addressen findet, die zwei Geräte verwenden wollen, wird das PCI-Gerät deaktiviert, was im Geräte-Manager angezeigt wird. In diesem Fall muß der Benutzer die freien Ressourcen selbst suchen.

Auf neuen PCI-Boards kommen oft Konflikte mit der integrierten parallelen Schnittstelle vor. Windows 95 erwartet, daß der Interrupt 5 (LPT2) oder 7 (LPT1) dieser Schnittstellt zugewiesen wird, das sonst die Druckerschnittstelle nicht verwendet werden kann. Viele PCs benutzen

diese Interrupts jedoch für Sound- oder Netzwerkkarten. Unter DOS treten dabei keine Probleme auf. Unter Windows 95, das diesen Interrupt benutzt, um im Hintergrund zu drucken, kommt es zu Konflikten. Der Sound- oder Netzwerkkarte muß daher einen anderer Interrupt zugewiesen werden.

Bei einigen Motherboards, die eine PS/2-Mausschnittstelle besitzt, können Konflikte auftreten. Selbst wenn an diese Schnittstelle nichts angeschlossen ist, leiten einige Boards den Interrupt 12 zum Controller. Wenn der Interrupt im Plug & Play-BIOS nicht als benutzt registriert ist, kann es passieren, daß das BIOS diesen für ein PCI-Gerät verwendet. Um das zu verhindern, deaktivieren Sie den Interrupt manuell im Plug & Play-Teil des BIOS (normalerweise reicht es aus dem Interrupt 12 "used from ISA" zuzuweisen).

Es ist auch möglich, daß Windows 95 sich durch "Phantomgeräte" täuschen läßt, z.B. PCI-IDE-Adapter. Um das zu vermeiden, starten Sie den Rechner im abgesicherten Modus. Öffnen Sie den *Geräte-Manager (Start*, *Einstellungen, Systemsteuerung, System*) und entfernen Sie das Gerät über *Eigenschaften* und *Allgemein* aus der aktuellen Konfiguration. Ein Gerät zu löschen, das nicht benutzt wird, reicht oft nicht aus, da Windows 95 dieses bei dem nächsten Systemstart wiederfindet und versucht, es wieder einzubinden. Wenn das Gerät aus der aktuellen Konfiguration lediglich entfernt wird, wie oben beschrieben, ist es zwar noch vorhanden aber deaktiviert. Im *Geräte-Manager* wird es mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.

EINSTELLUNGEN MIT DEM GERÄTE-MANAGER ÄNDERN

Nachdem Plug & Play-Geräte installiert worden sind, erkennt Windows 95 diese Geräte und sucht nach freien Ressourcen. Wenn Geräte, die installiert worden sind, keine Ressourcen verwenden wollen, die von bereits installierten Geräten belegt worden sind, sollten sich die Einstellungen nicht ändern. Wenn Geräte Ressourcen belegen wollen, die schon belegt sind, müssen sich die Einstellungen ändern.

Daher wird es nicht empfohlen, die Ressourcen-Einstellungen für Plug & Play-Geräte zu ändern, da Windows 95 die Ressourcen so nicht mehr frei zuweisen kann.

In einigen Fällen, z.B. wenn ein Konflikt vorkommt, kann es notwendig sein, daß der Benutzer die Ressourceneinstellungen nach der Konfiguration ändern muß. Dann erscheint eine Meldung, die dem Benutzer sagt, was er zu tun hat. Wenn Sie die Konfiguration manuell ändern wollen, wählen Sie in *System* in der *Systemsteuerung* und klicken Sie den *Geräte-Manager*.

Sie können einen der folgenden Schritte durchführen:

- Suchen Sie eine freie Ressource und weisen Sie diese einem Gerät zu.
- Deaktivieren Sie ein Plug & Play-Gerät, das Konflikte verursacht.
- Deaktivieren Sie ein nicht Plug & Play-kompatibles Gerät, indem Sie dieses entfernen und die Treiber nicht laden.
- Weisen Sie die Ressourcen neu zu.



Wenn Sie die Ressourceneinstellungen mit dem *Geräte-Manager* ändern, können Konflikte auftreten! Daher sollten nur erfahrene Benutzer den *Geräte-Manager* verwenden.

Bedienung des Geräte-Managers

Sie finden den Geräte-Manager unter *Start, Einstellungen, Systemsteuerung, System.* Hier können Sie sich die Konfiguration der Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind, ansehen.



Ein gelber Kreis, der mit einem Ausrufezeichen versehen ist, zeigt an, daß bei dem Gerät ein Konflikt auftritt. Ein rotes Kreuz bedeutet, daß dieses Gerät von Windows 95 erkannt wurde, aber daß es der Benutzer manuell abgeschaltet hat und so keine Ressourcen belegt werden.

Um ein Gerät auszuschalten, deaktivieren Sie das Gerät über die Optionsschaltfläche in dem untenstehenden Dialogfeld.

Eigenschaften für Mwave SoundBlaster Compatible D 🔋 🗙		
Allgemein Ressourcen		
Mwave SoundBlaster Compatible Device		
Gerätetyp: Audio-, Video- und Game-Controller Hersteller: Miro Corporation Hardwareversion: Nicht verfügbar		
Gerätestatus		
Dieses Gerat ist betriebsbereit.		
Gerätenutzung Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Konfigurationen, in denen die Komponente verwendet wird. Ausgangskonfiguration (Aktuell)		
OK Abbrechen		

Hier können Sie sich die verwendeten Ressourcen ansehen und die Konfiguration ändern.

Eigenschaften für	Mwave SoundBlaster Compatible D ? 🗙	
Allgemein Ressou	ircen	
Mwave Mwave	SoundBlaster Compatible Device	
<u>R</u> essourceneinste	ellungen:	
Ressourcentyp	Einstellung	
E/A-Bereich	0220 - 022F	
E/A-Bereich	0388 - 0389	
Interrupt	05	
Einstellung basier	auf: Basiskonfiguration 0000	
Einstellung ändern		
Constitue to a second states		
Keine Konflikte.		
	T	
	UK Abbrechen	

Um die Konfiguration zu ändern, deaktivieren Sie die automatischen Einstellungen und wählen Sie die höchstmögliche Basis-Konfiguration. Sie können Sie die Ressourcen in dem zulässigen Bereich ändern. Mögliche Konflikte werden in dem untenstehenden Fenster angezeigt.

Interrupt bearbeiten	? ×
Geben Sie den gewünschten Interrupt für dieses Gerät ein.	
Sie können einen bestimmten Wert angeben (zur automatischen Auswahl des nächsten gültigen Werts) oder den Wert mit Hilfe des Auf- und Abwärtspfeils wählen.	
Wert: 05 Konfliktinformationen Die gewählte Einstellung steht mit keiner anderen Systemkomponente in Konflikt.	
Es liegen keine Gerätekonflikte vor.	
OK Abbreck	ien

MODEM-PROBLEME

Das Modem funktioniert nicht.

Wenn das Modem nicht funktioniert, stellen Sie zunächst sicher, daß

- das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist,
- im Geräte-Manager keine Konflikte auftreten,
- Ihr Land in der Länderauswahl gewählt wurde,

 falls Sie an einer Nebenstellenanlage arbeiten, stellen Sie sicher, daß die Option f
ür das Abwarten des W
ähltons abgeschaltet wurde (*Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Modems*).

Ihr Modem funktioniert nicht – es startet, aber das Kommunikationsprogramm läuft nicht.

Meistens besteht ein Konflikt zwischen Zuweisungen für die COM-Schnittstelle oder Interrupts.

Prüfen Sie, ob die COM-Schnittstellen- und Interrupt-Zuweisungen des Modems und des Applikationsprogramms übereinstimmen. Im Fall eines Konflikts, nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.

Ihr System meldet einen COM-Schnittstellenkonflikt, aber die COM-Schnittstelle wird nicht benutzt.

Der Computer verwendet eine eigene COM-Schnittstellenzuweisung mit derselben Nummer wie die der miroMEDIA Online PnP.

Sie müssen die vom Computer benutzte COM-Schnittstelle deaktivieren. Normalerweise führen Sie dazu beim Systemstart das BIOS-Setup-Programm aus. Vollständige Anweisungen entnehmen Sie bitte Ihrer Systemdokumentation. Unter Windows 95 können Sie die COM-Schnittstelle auch über den Gerätemanager deaktivieren.

Modem antwortet nicht / wird nicht von der Applikation angesprochen

Bitte überprüfen Sie, ob der bei der Konfiguration angegebene COM-Port frei ist und noch nicht benutzt wurde. Generell sollte man den COM-Port 4 benutzen und die Maus auf COM1 legen (Hinweis: Dies kann eventuell bei älteren Grafikkarten mit S3-Chipsätzen Probleme verursachen, da diese den I/O-Port 02E8h benutzen, dieser wird aber schon durch COM4 belegt). Grundsätzlich muß darauf geachtet werden, daß der IRQ für die Maus nicht gleich dem IRQ für das Modem ist.

Alternativ dazu kann auch die miroMEDIA Online PnP auf COM3 gelegt werden, dann muß allerdings die Maus auf COM 2 gelegt werden. COM1 und COM2 sind meistens schon vorhanden, so daß diese beiden Ports nicht ausgewählt werden dürfen.

Hinweis: Windows 95 verwaltet die IRQs und die Adressbereiche der COM-Schnittstellen dynamisch soweit das BIOS des PC dies zuläßt. Damit werden Konflikte vermieden. Es kann vorkommen, daß die COM-Schnittstelle der miroMEDIA Online PnP den z.B. **IRQ 9** zugewiesen bekommt.

Überprüfen Sie bitte, ob diese Einstellung im Kommunikations- bzw. Faxprogramm möglich ist. Einige ältere Programme lassen diese Einstellung nicht zu. In diesem Fall müssen Sie die Ressourcen über den Windows 95 Geräte-Manager anders zuweisen.

Kein Auswählen möglich mit Modem oder FAX

Sollte die miroMEDIA Online PnP an einer Telefonanlage betrieben werden, so ist es notwendig, zu dem Initalisierungsstring noch "X3" hinzuzufügen. Dadurch wählt die miroMEDIA Online PnP auch die gewünschte Nummer, obwohl noch ein Besetztton bzw. Anlagenton zu



hören ist. Achten Sie bitte auch darauf, daß Sie die eventuelle Nummer für die Amtsholung mit eingeben.

Karte erkennt keine eingehenden Anrufe

Sollte dies der Fall sein, so betreiben Sie die miroMEDIA Online PnP eventuell an einer Nebenstellenanlage. Einige Nebenstellenanlagen senden nicht genormte Klingeltöne aus. Diese werden von der miroMEDIA Online PnP nicht erkannt.

Ansonsten müssen Sie sich an den Betreuer Ihrer Telefonanlage wenden, dieser soll die Klingelsignale für internen und externen Anruf auf das Standardsignal gleichschalten.

SOUNDPROBLEME

Keine Soundwiedergabe.

Wenn kein Sound wiedergegeben wird, stellen Sie zunächst sicher, daß

- das Audiokabel richtig angeschlossen ist,
- der Sound nicht im Windows 95-Mixer stummgeschaltet wurde, der sich in der Taskleiste auf der rechten Seite befindet,
- im Geräte-Manager kein Konflikt angezeigt wird.

Einige neuere Computer wie z.B. Pentium-Modelle bieten begrenzte Soundfunktionalität. Diese Funktionen belegen einen DMA-Kanal und einen Interrupt.

Sie müssen die Soundfunktionen Ihres Computers in dessen BIOS Setup bzw. im Gerätemanager unter Windows 95 deaktivieren. Sie tun dies beim Systemstart. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer Systemdokumentation.

Das Mikrofon funktioniert nicht.

Wenn das Mikrofon nicht funktioniert, stellen Sie sicher, daß

- das Mikrofonkabel verbunden ist,
- im Geräte-Manager keine Adresskonflikte vorhanden sind,
- der Ton im Windows 95-Mixer nicht stummgeschaltet ist; gehen Sie dazu in das Menü Optionen, Eigenschaften, wählen Lautstärke regeln für ... Andere, Audio-Input Mixer, Quelle, deaktivieren Sie die Ton aus-Option bei den Mikrofonreglern. Der Regler für das Mikrofon sollten nicht hochgeregelt werden.

Ihre Lautsprecher "pfeifen".

Tritt meistens auf, wenn eine Rückkopplung zwischen den Lautsprechern und dem Mikrofon besteht.

Versetzen Sie das Mikrofon, so daß es nicht direkt auf die Lautsprecher gerichtet ist, oder ändern Sie die Mikrofonempfindlichkeit in Ihrer Applikation.



Technische Daten

Bus-System16 Bit ISA- oder EISA-SteckplatzProzessorMwave MDSP-2780

TELEFON-SUBSYSTEM

AnschlußRJ-11 SockelSampling-Rate
(Abtastrate)9,6 kHzAuflösung13 Bit linearÜbertragungs-
/EmpfangsrateMax. 33,6 bps

AUDIO-SUBSYSTEM

Sampling-Rate 44,1 kHz/Kanal (Abtastrate) Auflösung 16 Bit linear/Kanal

MIKROFON-EINGANG

3,5 mm Stereo-Steckbuchse	
Mono dynamisch, Elektret batteriebetrieben	
2 kΩ	
3,3 V mit 3,3 k Ω Impedanz	
-26 db	
-70 db	

Mikrofon- Eingangs- verstärkung	+26 db oder +46 db
Mikrofon- Frequenzverlauf	20 Hz - 20 kHz +/- 3 db mit +26 db Verstärkung 20 Hz - 13 kHz +/- 3 db mit +46 db Verstärkung
	20 Hz - 13 kHz +/-3 db mit + 70 db Verstärkung $20 Hz - 13 kHz +/-3 db mit + 70 db Verstärkung$
S/(N+D)	 68 db mit +26 db Verstärkung bei 20 Hz - 20 kHz 68 db mit +46 db Verstärkung bei 20 Hz - 20 kHz
	60 db mit +70 db Verstärkung bei 20 Hz - 20 kHz

AUDIOEINGANG

Anschluß	3,5 mm Stereo-Steckbuchse	
Maximale	1 Vrms = + 6 db = 5.6 Vpp	
Eingangsspannung		
Eingangsimpedanz	20 kΩ	
Signal/(N + D)	82 db bei 1 kHz; 79 db bei 20 Hz - 20 kHz	
Frequenzverlauf	20 Hz - 20 kHz (+1 db/-1 db)	

AUDIOAUSGANG

Anschluß	3,5 mm Stereo-Steckbuchse	
Max. Eingangs- spannung	1 Vrms= $+0$ db = 2,8 Vpp bei 1 k Ω	
Ausgangsimpedanz	33 Ω	
Min. Kopfhörer- Impedanz	>30 Ω	
S/(N+D)	80 db bei 1 kHz bei 10 k Ω	
Frequenzverlauf	$20~Hz$ - $20~kHz$ + $1~db/1~db$ bei $10~k\Omega$	

LEISTUNGSAUFNAHME

+5V, app. 1,2 A +12V, app. 0,08 A -12V, app. 0,06 A

MODEM-DATEN

- Asynchroner Betrieb über die COM-Schnittstelle
- Modem-Standards: ITU-T V.34 33.6 kbps (Standardeinstellung) ITU-T V.32bis/14.4 kbps ITU-T V.32/9600 bps ITU-T V.23/1200 bps ITU-T V.22bis/2400 bps ITU-T V.22/1200 bps
- Protokoll-Standards: ITU-T V.42 LAPM Fehlerkorrektur ITU-T V.42bis Datenkompression
- MNP Class 2-4 Fehlerkorrektur MNP Class 5 Datenkompression
- Dynamic Rate Renegotiation
- Automoding
- Kompatibel mit Hayes AT-Befehlssatz
- Rufstatus-Anzeige, Automatisches Wählen
- DTMF- und Impulswahl

FAX-DATEN

- Rufstatus-Anzeige
- Automatisches Wählen
- Ton- und Impulswahl
- G3-Übertragung
- ITU-T V.17/14.4 kbps (Standardeinstellung) ITU-T V.29/9600 bps ITU-T V.27 ter/4800 bps ITU-T T.4 ITU-T T.30
- TR-29.2 Class 2, FaxClass 2-kompatible
- TR-29.2 Class 1, FaxClass 1-kompatible
- Manuelles Senden/Empfangen

ANRUFBEANTWORTER

- Windows UniModem-V-Unterstützung
- Windows 95 TAPI-Unterstützung
- Voll-Duplex-Speakerphone
- Ton- und Pulswahl



Anhang

PIN-BELEGUNG

In diesem Anhang wird die Pin-Belegung für die verschiedenen Anschlüsse auf der miroMEDIA Online PnP-Karte angegeben.

Telefonanschluß



Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Leitung a	2	Leitung b
3	Telefon a2	4	Telefon b2
5	unbenutzt	6	unbenutzt

Interner Stecker

- MicIn
- 87654321 Masse
 - keine Verbindung
 - keine Verbindung
- Linker Ausgang
- Masse
- Masse
- Rechter Ausgang

Pin 8 (MicIn):

Verwenden Sie ein internes Kabel, um das Mikrofon für die Voice-Modem-Function anzuschließen.

Pins 7, 3, 2 (Masse):

Masseanschluß für MicIn (7), den linken Ausgang (3) und den rechten Ausgang (2).

Pin 6 (keine Verbindung):

Ist nicht verbunden.

Pin 4 (linker Ausgang):

Linker Empfangskanal der Telefonleitung.

Pin 1 (rechter Ausgang)

Rechter Empfangskanal der Telefonleitung.

Mikrofoneingang

Masse Headset-Kopfhörer

Mono-Mikrofoneingang und Mikrofonstromversorgung

3,5 mm Stereo-Steckbuchse

Audioeingang/-ausgang

Masse Rechter Kanal Linker Kanal

3,5 mm Stereo-Steckbuchse

MIDI/Joystick-Anschlüsse



D-Sub 15 Sockel

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	+ 5 V	2	Joystick A: Taste 1
3	Joystick A: x-Richtung	4	Masse
5	Masse	6	Joystick A: y-Richtung
7	Joystick A: Taste 2	8	+ 5 V
9	+ 5 V	10	Joystick B: Taste 1
11	Joystick B: x-Richtung	12	MIDI Aus
13	Joystick B: y-Richtung	14	Joystick B: Taste 2
15	MIDI Ein		

DMAS, IRQS UND ADRESSEN

IBM Personalcomputer und kompatible Systeme benutzen DMA (Direct Memory Access)-Kanäle, Interrupts (IRQs) und E/A-Adressen in Verbindung mit installierten Erweiterungskarten wie der miroMEDIA Online PnP. Diese Komponenten sorgen für den Informationsaustausch zwischen der Erweiterungskarte und dem Arbeitsspeicher des Computers.

Jeder Computertyp besitzt eine begrenzte Anzahl dieser Komponenten, und eine Komponente kann jeweils nur einer Erweiterungskarte (oder einem Gerät) zugewiesen werden. Benutzen zwei Geräte dieselbe Komponente, kommt es zu einem Konflikt, der normalerweise den Betrieb des Gerätes stört oder völlig unmöglich macht.

In den Tabellen dieses Anhangs finden Sie die Zuweisungen für DMAs, IRQs und E/A-Adressen auf den meisten konventionell konfigurierten Systemen. Ihr System ist wahrscheinlich anders konfiguriert, weil schon andere Geräte installiert sind. Die Tabellen können Ihnen aber helfen, die beste Konfiguration für Ihre miroMEDIA Online PnP zu finden. Außerdem geben wir Ihnen eine kurze Liste, auf der Sie die Zuweisungen für Ihr System notieren können.

DMA-Kanäle

Ihr Computer und Ihre miroMEDIA Online PnP tauschen Informationen über spezielle Kanäle aus. Diese werden DMA (Direct Memory Access)-Kanäle genannt. Sie erlauben der miroMEDIA Online PnP (und anderen externen Geräten) direkten Zugriff auf den Arbeitsspeicher des Computers, unter Umgehung der CPU. Dadurch erhöht sich die Systemleistung erheblich.

Die folgende Tabelle zeigt die normalen DMA-Zuweisungen für die meisten MS-DOS-kompatiblen Computer.

DMA-Kallal	Zuweisung
0	unbenutzt
1	unbenutzt
2	Diskettenlaufwerk-
	Controller
3	beschränkt verfügbar
4	RAM-Controller
5	unbenutzt
6	unbenutzt
7	unbenutzt

Interrupts (IRQs)

Ihr Computer und miroMEDIA Online PnP kommunizieren mit Hilfe einer Technik, die Interrupt Request (IRQ) genannt wird. Beispielsweise sendet die miroMEDIA Online PnP einen Interrupt Request an den Computer (um seine Aufmerksamkeit zu erhalten), wenn sie bereit ist, Daten über ihren zugewiesenen DMA-Kanal zu senden oder zu empfangen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Geräte normalerweise mit bestimmten Interrupts verbunden sind.

IRQ-Nummer	Gerät	Interrupt-Nummer
0	System-Zeitgeber	08h
1	Tastatur	09h
2	EGA/VGA-Karten:	0Ah
	Verbindung zur zweiten	
	8259A Komponente	
3	COM2/COM4	0Bh
	(serielle Schnittstelle)	
4	COM1/COM3	0Ch
	(serielle Schnittstelle)	
5	LPT2 (parallele Schnittstelle)	0Dh
6	Diskettenlaufwerk-Controller	0Eh
7	LPT1 (parallele Schnittstelle)	0Fh
8	Echtzeituhr	70h
9	Umgeleiteter IRQ2	71h
10	verfügbar	72h
11	verfügbar	73h
12	normalerweise verfügbar	74h
	(falls keine PS/2 Maus in	
	Gebrauch ist)	
13	Math. Coprocessor	75h
14	Festplatten-Controller	76h
15	2. IDE-Controller	77h

E/A-Adressen

Die folgende Tabelle zeigt die auf konventionellen Systemen übliche Konfiguration der E/A-Adressen.

Gerät	E/A-Adresse
Interner Systemgebrauch	0000h bis 00FFh
Festplatten-Controller	01F0h
Joystick-Port	0200h
Sound-Karten	0220h
LPT2 (falls installiert)	0278h
COM4 (falls installliert)	02E8h
COM2 (falls installiert)	02F8h
CD-ROM-Schnittstelle,	0300h
Video-Digitalisierer	
Netzwerkkarten	0360h
LPT1	0378h
LPT3 (falls installiert)	03BCh
COM3 (falls installiert)	03E8h
Diskettenlaufwerk-Controller	03F0h
COM1	03F8h

Meistens belegen die angegebenen Adressen zwischen 4 und 32 Byte.

miroMEDIA Online PnP-Ressourcen

Der miroMEDIA Online PnP kann die folgenden Systemressourcen verwenden:

Gerät	DMA	Interrupt	Adresse	Nummer
DSP	0, 1, 2, 3, 6, 7	3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15	140 - 1F0	_
COM- Schnittstelle Modem/Fax	_	3, 4, 5, 9, 10, 11	_	1, 2, 3, 4, inaktiv
General MIDI	_	3, 5, 7, 9, 10, 11, 15	300, 330	_
Soundblaster	0, 1, 3	3, 5, 7, 9, 10, 11, 15	220, 240	-
Joystick	_	_	201	_
optional: RDS Radio	_	_	16 Byte im Bereich von 110 - 3F0	_

Notieren Sie Ihre Systemeinstellungen

Wie schon gesagt, liegt es meistens an einem Konflikt der IRQ- und/oder DMA-Zuweisungen, wenn die miroMEDIA Online PnP nicht richtig arbeitet. Durch eine ständig aktualisierte Übersicht der Systemeinstellungen lassen sich solche Konflikte vermeiden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die vorgenommenen Zuweisungen auf der Tabelle unten einzutragen.

Gerät	DMA	IRQ	Adresse
Mwave-System			
Modem/Fax			
General MIDI	_		
Sound Blaster			
Joystick			

AT-BEFEHLE

Befehlsmodus vs. Datenmodus

AT-Befehle sind Zeichenfolgen, die die Aktionen des Modems steuern. Wenn Sie das Modem gestartet haben, indem Sie das entsprechende Symbol doppelgeklickt haben, befindet sich das Modem im Befehlsmodus, d.h. das Modem kann Befehle empfangen.

Wenn die Befehle D (Dial=Wählen) oder A (Answer=Antworten) eingegeben worden sind und eine Verbindung besteht, befindet sich das Modem im Datenmodus. Im Datenmodus werden alle Zeichen, die vom Modem gesendet werden, an die Gegenstelle übertragen.

Das Modem kehrt vom Datenmodus wieder zum Befehlsmodus zurück, wenn eine Verbindung unterbrochen wird. Das ist der Fall, wenn einer der Kommunikationspartner auflegt. Wenn Sie AT-Befehle senden wollen, obwohl Sie sich im Datenmodus befinden, geben Sie die Zeichenfolge +++ ein. Das Modem gibt dann OK aus und Sie können die AT-Befehle eingeben. Die Verbindung bleibt dabei erhalten. Um wieder in den Datenmodus zu gelangen, geben Sie ATO ein.

Syntax der AT-Befehle

Jeder Befehlszeile geht das Präfix AT voraus. Achten Sie darauf, daß Sie entweder AT oder at schreiben. Die gemischte Schreibweise ist ungültig. Eine Ausnahme ist der Befehl +++.

Wenn bei einem Kommando, das mit verschiedenen Parametern aufgerufen werden kann, kein Parameter angegeben wird, wird automatisch 0 angenommen.

Beispiel: AT X<-> entspricht AT X0<->.

Konventionen der AT-Befehlsübersicht

In der AT-Befehlsübersicht werden die folgenden Konventionen verwendet: ... kann durch jeden gültigen Befehl oder jede Befehlsfolge ersetzt werden. Die Syntax erscheint in einem anderen Font. Beispiel: **AT...Bn... n** steht für eine numerischen Wert.

Nach jedem Befehl muß die Eingabetaste (<->>) betätigt werden.



Die Befehle

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
A	Answer	The A command causes the Mwave Modem to begin the answer process.	ATA		
В	Standard	Selects the communication standard used by the Mwave Modem at 1200 bps or below.	ATBn	n=0 n=1	CCITT standard Bell standard
С	Carrier Control	The C command enables the transmit carrier.	ATC1[CR]		
D	Dial	The modem dials a number and tries to establish a connection.	ATD {Dig./param.}	0-9; #, * P	Numeric dialing digits Special dialing digits Pulse dial
			A1D {Dig./param.};	S=n T W	Dial stored number n, where n=0-3) DTMF dial Wait for dial tone
				! @	Wait for time specified in register S8 Perform hook flash. Wait for quiet answer.
F	Echo	Turns the command echoing On and	AT En	; n=0	Return to command state
L	LCIIO	OFF.	A IEll	n=1	Turns command echoing on.
F	On-line Echo	The F command is used by some modems to determine whether	ATF1	n=0	On-line character echo enabled. Not supported, returns "ERROR".
		characters are echoed to the DTE (i.e. the PC) while the modem is in the on-line state.		n=1	On-line character echo disabled.
Η	Hook control		ATHnAT	n=0	Places the line on-hook (hangs up) and causes a transition to the off-line command state.
Ι	Info Request	The I command presents modem identification information.	ATIn	n=0	Returns: "Mwave Modem x.xx" where "x.xx" is the version of the modem.
				n=1 n=2	Returns: "OK". Verifies that the correct modem files are installed. Returns "OK" if all file versions are
					correct. Returns the names of the incorrect file(s) if any are incorrect
				n=3	Returns the version number of the installed modem files.
				n=4	GENERIC Mwave.
L	Speaker Volume	The L command controls the volume of the speaker output.	ATLn	n=0	Sets the speaker volume to the minimum level.
				n=1 n=2	Sets the speaker volume to a medium level
				n=3	Sets the speaker level to a high level.
М	Speaker Control	The M command controls the	ATMn	n=0	Sets the speaker off.
		operation of the speaker.		n=1	Sets the speaker on until the data carrier is present during the hand shaking mode. Then it is turned off.
				n=2	Sets the speaker always on.
				n=3	Sets the speaker off during dialing and then on until the data carrier is detected.
0	On-line	The O command causes the modem to return to the on-line state for a previously established connection.	ATOn	n=0	Causes the modem to return to the on- line state.
Ρ	Pulse Dial	The P command causes the modem to use pulse dialing for all subsequent numbers.	ATP		
Q	Quiet	The Q command controls the result codes generated by the modem.	ATQn	n=0 n=1	Enables result codes. Disables result codes.

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
S	Select Register	The S command selects one of the modem internal registers for future operations (also see the »S-Register Settings«, the »=« and the »?« command.	ATS ATSn	n=0-29	If n is omitted, then 0 is assumed.
Т	Tone Diall	The T command causes the modem to use DTMF (tone) dialing for all subsequent numbers.	ATT		
V	Verbose Response	The V command controls the display of result codes.	ATVn	n=0 n=1	Result codes are returned as digits. Result codes are returned as text messages.
X	Extended Results	The X command enables the call progress tone detection capabilities and effects the associated result codes.	ATXn	n=0 n=1 n=2	Busy and dial tone detection are disabled. Result codes 0-4 are enabled. Busy and dial tone detection are disabled. Result codes 0-4, and line speed reporting via the "CONNECT xxxx" messages are enabled. Busy detection is disabled. Dial tone detection is enabled. Result codes 0-4, and line speed reporting via the "CONNECT xxxx" messages are
				n=3 n=4	enabled. Busy detection is disabled. Dial tone detection is disabled. Result codes 0-4, and line speed reporting via the "CONNECT xxxx" messages are enabled. Busy and dial tone detection are enabled. Result codes 0-4, and line speed reporting via the "CONNECT xxxx"
Y	Space Disconnect	The Y command controls the long- space disconnect capabilities of the modem. If enabled, when a continuous BREAK of at least 1.6 seconds is received, disconnect from line. When ATH0 command is received or DTR goes low, generate a 4-second BREAK before going on- book	ATYn	n=0 n=1	messages are enabled. Disables the long-space disconnect feature. Enables the long-space disconnect feature.
Z	Software Reset	The Z command causes the modem to reload a stored profile.		n=1 n=2 n=3	Recall stored profile 0. Recall stored profile 1. Recall factory defaults
3	Wait	The comma command causes the modem to wait for the time specified by the contents of register S8 in seconds before processing any more characters in the command buffer.	AT,		
=	Set Register	The = command is used to set the value of the modem's internal registers (S0-S28). The = command is usually coupled with the Sn command.	ATSn=x AT=x	n=0-28 x=0-255	
&D	DTR Options	The &D command controls the modem's to the DTR (Data Terminal Ready) control bit.	AT&Dn	n=0 n=1 n=2 n=3	Ignores DTR. Return to command state when ON-to- OFF transition is detected on DTR. Hang-up, disable auto-answer, and return to command state when ON-to-OFF transition is detected on DTR. Perform a software reset when ON-to- OFF reansition is detected on DTR, and loads the profile as specified in &Y.
&F	Factory Defaults Command	Loads the factory defaults into the internal registers.	AT&F		Factory defaults.
8G	Guard Tone	Controls the guard tone selection for the V.22 <i>bis</i> datapump.	AT&Gn	n=0 n=2	Disables the V.22bis guard tones. Enables the 1800 Hz V.22bis guard tone.

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
&L	Leased Line Mode	The Mwave Modem is designed to work only on the public switched telephone network. Support for leased line operation is not provided.	AT&Ln	n=0	Selects switched-network line mode.
&K	Set DTE Flow Control	The &K command selects the flow control method that your Mwave modem provides to your DTE to prevent applications from losing data in the case that the application cannot extract data from the modem as fast as it is being transmitted by the remote end of the communications link. Note: The &K command is mapped to the \Q command.	AT&Kn	n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5	Flow Control Disabled. Enables RTS/CTS hardware flow control. Reserved Enables RTS/CTS hardware flow control. Enables XON/XOFF software flow control. Enables transparent XON/XOFF software flow control.
&M	Comm Mode	Selects the communications mode. For this modem, only asynchronous mode is supported.	AT&Mn	n=0	Selects asynchronous communications.
&N	Force Speed	Selects the force speed mode. This command only applies to the V.32 and V.32bis modem. This command will force the modem to only connect at the speed specified in the S28 register.	AT&Nn	n=0 n=1	Support maximum allowable rate The modem selects the maximum allowable rate specified by the S28 register. If S28 = 0, then the modem will connect at the speed specified by the UART port speed (set by the application program). If S28 \neq 0, then the modem will connect at the rate as specified in the description of the S28 register.
&P	Pulse Ratio	The &P commands is present for compatibility purposes. It does not change the make/break ratios.	AT&Pn	n=0 n=1	Returns "OK", but has no effect on timings. Returns "OK", but has no effect on timings.
&Q	Comm Mode	Selects the communications mode. For this modem, only asynchronous mode is supported.	AT&Qn	n=0	Selects asynchronous communications.
&S	DSR Options	Controls the operation of the DSR status bit. The DSR status bit is found in the UART modem status register.	AT&Sn	n=0 n=1	DSR is always ON while the modem is loaded. DSR is turned on just after handshaking is completed and turned off when the hangup process is started.
&U	Enbale Trellis Coding	Enables or disables the trellis coded data scheme in the V.32 and V.32bis modems. If issued while on-line command state, it does not take effect until the next connection is established.	AT&Un	n=0 n=1	Enable Trellis coding in V.32/V.32bis. Disable Trellis coding in V.32/V.32bis.
&V	View Active Configuration and User Profiles	Displays active & stored profiles and stored telephone numbers. Inputs from the DTE are ignored while the view information is being sent to the DTE.	AT&Vn		
&W	Write Configuration	Saves the active modem configuration. The following registers are saved in nonvolatile storage: S0, S2-S12, S14, S18, S21-S23, S25, S27, S28. In addition, the following command parameters are stored: \A, \K, \L, \N, \T, %A, %C, "Hn, "Nn, On. The initial value of each of these profiles is defined by the &F command.	AT&Wn	n=0 n=1	Store profile 0. Store profile 1.
&Y	Select Stored Profile on Power up Option	Determines which stored profile is established upon modem power up.	AT&Yn	n=0 n=1 n=2	Select stored profile 0 on power up. Select stored profile 1 on power up. Select factory defaults on power up.

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
8Z	Store Number	Saves up to four separate phone numbers (dial strings) to permanent storage. The &Z command may be followed by the dial string (26	ATZ {dig./param.)	0-9; #, * P	Numeric dialing digits:
		characters max) or by the identifier (0-3) for the phone number to save. This command may not be followed by additional commands.	A1Zn= {dig/param.};	P R T W , ! @ ;	Fuise dial Force answer mode. Must be entered as the last character. DTMF dial Wait for dial tone. Wait for time specified in register S8. Hook flash; the modem switches itself off for 90 ms (e. g. expedient for forwarding telephone calls in telephone systems.) Modem waits for 5 seconds (quiet answer). Return to command state after number is
A	Maximum MNP Block Size	The \A extended command sets the maximum MNP stream mode block size to be used by the modem during an MNP session.	AT\An	n=0 n=1 n=2 n=3 n=4	dialed. max. block size of 64 bytes max. block size of 128 bytes max. block size of 192 bytes max. block size of 256 bytes variable block size
В	Send Break	Causes the modem to transmit a break signal. This command is valid only in on-line command mode.	AT\B		
K	Break Control	This command controls the actions to be taken by the Mwave Modem upon reception of a break signal from either the DTE or remote modem. The DTE may generate a break either through the UART hardware or by using the \B command. Parameters 1-3	AT\Kn	n=0	When a break is received from the DTE and the modem is online, the modem escapes to command mode but a break is not sent to the the remote modem. When a break is received from the remote modem, it is reported immediately and is nondestructive to any buffered data.
		generate identical behavior for a non- ECL connection. The default is \K3.		n=1	Breaks cause destruction of any buffered data, and they are reported immediately. The escaped state is not entered when a break is received from the DTE.
				n=2	Breaks are nondestructive, and the break is reported immediately. The escaped state is not entered when a break is reactived from the DTE
				n=3	Breaks are nondestructive, and the break is queued in sequence with any buffered data and is reported in turn. The escaped state is not entered when a break is received from the DTE.
L	MNP Data Mode	Selects the MNP and V.42/V.42bis operational behavior. Whenever an Error Corrected Link is established, the session will attempt to also get a compressed link if possible. A V.42bis compressed link will be attempted first. If that fails or if a "H0 command" has been issued, then an MNP5 compressed link will be attempted. If that fails or if a "%C0 command" has been issued, a non- compressed link will be established.	AT\Ln	n=1 n=2	variable mode block mode
L	MNP Data Mode	Selects the MNP and V.42/V.42bis operational behavior. Whenever an Error Corrected Link is established, the session will attempt to also get a compressed link if possible. A V.42bis compressed link will be attempted first. If that fails or if a "H0 command" has been issued, then an MNP5 compressed link will be attempted. If that fails or if a "%C0 command" has been issued, a non- compressed link will be established.	AT\Ln	n=1 n=2	variable mode block mode

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
۲	Set Timer	Controls the operation of the inactivity timer.	AT\Tn	n=0 n=1-90	The timer is disabled. The timer is set to 1 - 90 minutes.
V	MNP Result Codes	Sets the MNP result codes.	AT\Vn	n=0 n=1	Disables MNP result codes. Enables MNP result codes.
% A	Auto Fallback Character	The %A extended command defines a character to be used to abort the MNP** negotiation process. The auto fallback character is a 7-bit character with no parity. The auto fallback character should not be set to the ASCII SYN character (decimal 22). This causes the MNP negotiation to be aborted for valid MNP frames. The default is %A0, which disables the auto fallback feature.	AT%C n	n=0 n=1	No data compression. Data compression is enabled for MNP class five.
%E	Fast Rate Renegotiation Control	The %E command controls the modem's response to a change in line quality and to requests for retrain or fallback/fall forward by the other end. This command only affects V.32 and V.32bis. When %E2 is active, the modem monitors the line quality. When line quality is insufficient to sustain the current connect speed, the modem will initiate a rate renegotiation to a lower speed within the V.32bis/V.32 modulation speeds (4800, 7200, 9600, 12000 and 14400 bps). The modem will keep falling back as needed until the speed reaches 4800 bps. If the line quality deteriorates further while connected at 4800 bps, the modems will hangup the telephone line. If the quality of the line increases, the modem will not increase the modem will not increase the line other end of the phone line. The rate renegotiation will be done without a retrain in this case. The modem will not increase the line speed if the modem is connected via V.32 to the other end of the phone line. Fall forward via Fast Rate Renegotiation is not supported in the V.32 specification.	AT%E n	n=0 n=1 n=2	Disable Auto-Retrain and Fast Rate Renegotiation. Enable Auto-Retrain. Enable Fast Rate Renegotiation and Auto-Retrain
Ħ	V.42bis Com- pression Control	The "H extended command controls the data compression to be negotiated for with V.42bis. This command may be issued at anytime but will only take effect on the next	AT''H n	n=0 n=1 n=2 n=3	V.42bis Disabled V.42bis enabled for transmission only V.42bis enabled for reception only V.42bis enabled for both transmission and reception
N	V.42bis Dictionary Size	The "N extended command controls the dictionary size to be negotiated for with V.42bis. This command may be issued at anytime, but will take effect only on the next connection.	AT''N n	n=0 n=1 n=2	512 Entries 1024 Entries 2048 Entries

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
σ	V.42bis Maximum String Length	The "O extended command controls the maximum string length to be negotiated for with V.42bis. This command may be issued at anytime, but will take effect only on the next connection.	AT"O n	n=0, 32 n= 6 250	character maximum string length 6 to 250 character maximum string length
85	DSVD	The -SSE command controls the Mwave Digital Simultaneous Voice over Data (DSVD) function. When this function is enabled, a call is placed (via ATDT) to another Mwave Modem that is also enabled for Mwave DSVD, and a connection is established, the users can talk to each other over their microphone and speakers while still maintaining their normal data traffic.	ATSSE[=] n	n=0, 32 n= 6 250	Disable Mwave DSVD Enable Mwave DSVD
श्व			AT%TT6 R, S, C, P R must be between 0 and B (hexidecimal value). S must 0, 3, or 4. All other values are invalid. A is the auxilliary channel option. It is not yet supported. Any value is ignored. P is the pre-emphasis index. Valid values are 0 to A hexidecimal.	R=0 R=1 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 R=7 R=8 R=9 R=8 R=9 R=A R=B S=0 S=3	2400 bps (may not be selected unless S=0) 4800 bps 7200 bps 9600 bps 12000 bps 14400 bps 16800 bps 21600 bps 24000 bps (may not be selected if S=0) 26400 bps (may not be selected if S=0) B 28800 bps (may not be selected if S=0) B 28800 bps (may not be selected if S=0) or S=3) 2400 symbols per second 3000 symbols per second
				S=4 C<=0 C>0	3200 symbols per second Select V.34 low carrier Select V.34 high carrier
₩6	Select Modulation	The +MS command specifies the modulation to use in originating or answering a connection.	AT+MS=n	n=3 n=11	V.23 V.34
88	Mwave Simultaneous Voice over Data	The -SSE command controls the Mwave Digital Simultaneous Voice over Data (DSVD) function. When this function is enabled, a call is placed (via ATDT) to another Mwave Modem that is also enabled for Mwave DSVD, and a connection is established, the users can talk to each other over their microphone and speakers while still maintaining their normal data traffic.	ATSSE[=]n	n=0 n=1	Disable Mwave DSVD Enable Mwave DSVD

	Function	Description	Syntax	Param.	Param. Description
11	Data Rate Aggressiveness	The *TH command can be used to adjust the aggressiveness of the V.34 data rate. The normal default setting is 4. The higher the value of n, the less aggressive the Mwave V.34 modem will be to select the data rate. *TH8 sets the threshold 4 dB higher for the signal-to-noise ratio (SNR) for the same bit rate to be used. If you experience difficulty connecting, you may want to set n to a higher value to select a less aggressive setting than the default of *TH4. A higher value tends to make connections at a lower data rate unless the SNR is high enough.	AT *THn		

S-REGISTER

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der S-Register mit ihren Voreinstellungen, möglichen Werten, Einheiten.

S-Register	Default	Range	Units	Description	
<u>S0</u>	0	0-5	Number of rings	This register contains an integer representing the number of rings to allow before going off-hook. When S0 contains a non-zero value, the Modem DSP software is in auto answer mode.	
<u>S1</u>	0	0-255	Number of rings	This register contains the ring count.	
<u>S2</u>	43	0-255	ASCII character	S2 contains the ASCII code for the escape character. If S2 contains a value greater than 127, then the escape sequence (+++) is disabled. The default is the "+" character.	
S 3	13	0-127	ASCII character	Contains the ASCII code for the carriage return.	
S4	10	0-127	ASCII character	Contains the ASCII code for the line feed.	
S 5	10	0-127	ASCII character	Contains the ASCI code for the backspace key.	
S 6	2	3-5	Seconds	S6 contains the amount of time to wait (in seconds) after going off- hook, before dialing.	
S7	30	0-58	Seconds	S7 contains the amount of time to wait for a data carrier in seconds. If a carrier is detected, a CONNECT result is returned, otherwise a NO CARRIER result occurs	
S8	2	0-255	Seconds	Contains the amount of time to wait for a comma command or dial modifier.	
S9	6	1-255	1/10 seconds	S9 contains the amount of time to wait between a return of the carrier in the on-line state and the acceptance of the carriers.	
S10	14	0-65	1/10 seconds	S10 contains the amount of time to wait between loss of the carrier and hang-up.	
S11	95	50-255	Milli seconds	Contains the duration (ms) and inter-digit delay for DTMF tone dialing.	
S12	50	0-255	1/50 seconds	Contains the guard time delay for recognition of the escape sequence (+++).	
S24	0	0-1		S24 enables/disables modem calling tone. ATS24=1 enables tone, ATS24=0 disables tone. Enabling calling tone may make it easier for the modem you are calling to detect that this is a data call if the remote modem uses a voice/data/fax discriminator.	
825	5	0-255	1/10 seconds	S25 specifies the delay time threshold for which DTR must be active in order to be recognised. If DTR remains at a state for less than 25 seconds. it is ignored.	
S30\T	0	0-540		S30\T sets the length of time, in tens of seconds, that the modem remains connected when no data is sent or received. The time resets when data is transmitted. In error-correcting mode, received data also resets the timer.	
S28	0	0-12	-	Contains the user's desired line connection speed. The connection speed will be the maximum speed supported by both modems not exceeding the speed specified by this register.	
S32	17	0-255		S32 sets the value of the XON character.	
S33	19	0-255		S33 sets the value of the XOFF character.	
S49				 The S49 values are bit-mapped to the S49 register. Value Description 01 Bit 0 - Reserved. 02 Bit 1 - Disables call indicator. 04 Bit 2 - Disables V.8 protocol. 08 Bit 3 - Disables V.34 protocol. These values are additive. For example, setting S49=7 disables call indicator, V.8 protocol, and V.34 protocol. 	

S-Register	Default Range	Units	Description
S50	0		By setting various bits in the S50 register, you can disable some or all of the "symbol rates" or "baud rate" (which is different than a bit rate) that the V.34 modem will request for reception. Only the receiving modem can disable transmit symbol rates. The S50 values are bit-mapped to the S50 register. 01 Bit 0 - Disables 2400 baud receive symbol rate. 02 Bit 1 - Disables 2743 baud receive symbol rate. 04 Bit 2 - Disables 2800 baud receive symbol rate. 08 Bit 3 - Disables 3000 baud receive symbol rate. 08 Bit 3 - Disables 3200 baud receive symbol rate. 16 Bit 4 - Disables 3200 baud receive symbol rate. 32 Bit 5 - Disables 3429 baud receive symbol rate. 64 Bit 6 - Disables asymmetric symbol rates. 128 Bit 7 - Reserved. These values are additive. For example, setting S50=7 disables 2400, 2743 and 2800 baud symbol rates.
852	2		S52 controls various features of the V.34 data pump. The S52 values are bit-mapped to the S52 register. Value Bit Description 01 Bit 0 - Disable asymmetric data rates for V.34. 02 Bit 1 - Disable auxiliary channel for V.34. Bits 2-7 - Reserved
S53	0		 01 Bit 0 - Reserved 02 Bit 1 - Disable requests for pre-emphasis (receive). 04 Bit 2 - Disable requests for constellation warping (receive). 08 Bit 3 - Disable requests for constellation shaping (receive). 16 Bit 4 - Disable requests for precoding (receive). Bits 5-7 - Reserved

Parameter für S28

Param.	Bedeutung
00	UART-Einstellung
01	Reserviert
02	Reserviert
03	Reserviert
04	Reserviert
05	Reserviert
06	300 bps-Verbindung; Bell 103/V.21-Protokoll
07	Reserviert
08	1200 bps-Verbindung; V.22bis/Bell-212-Protokoll
09	2400 bps-Verbindung; V.22bis-Protokoll
10	4800 bps-Verbindung; V.32/V.32bis-Protokoll
11	7200 bps-Verbindung; V.32bis-Protokoll
12	9600 bps-Verbindung; V.32/V.32bis-Protokoll
13	12000 bps-Verbindung; V.32bis-Protokoll
14	14400 bps-Verbindung; V.32bis-Protokoll
15	16800 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll
16	19200 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll
17	21600 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll
18	24000 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll
19	26400 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll
20	28800 bps-Verbindung; V.34bis-Protokoll

MODEM-MELDUNGEN

Zahl	Text	Erläuterung
0	OK	Befehl ausgeführt
1	CONNECT	Verbindung mit Gegenstelle bei einer Geschwindigkeit von 0-300 bas bergestellt
2	BING	Anruf arkannt
3	NO CARRIER	Verbindung ist nicht zustande gekommen. (Handshake-Phase) oder Datenträger
e		ist verlorengegangen (Datenmodus)
4	ERROR	Eehler Möglicher Grund: Ungültiger Befehl oder Befehlszeile zu lang
5	CONNECT 1200	Verbindung mit Gegenstelle mit einer Geschwindigkeit von 1200 bes bergestellt
<u>-</u>		Wähltonerkennung versucht aber nicht gelungen. Wird von X2 und X4 aktiviert
7	RUSV	Besetztsignal während des Verbindungsaufbaus erkannt. Wird von X2 und X4
,	0001	aktiviort
8	NO ANSWER	Die in S-Register 7 angegehene Rubenause wurde nicht eingehalten. Tritt auf
0		wenn ein $@$ -Zeichen beim Wählen verwendet wurde
10	CONNECT 2400	Verbindung mit Gegenstelle bei mit einer Geschwindigkeit von 2400 bos
10		heraestellt
15	HOST DRIVER TIMEOUT	PC reagiert nicht auf die Interrunts des Boards
19	CONNECT ECL	FCI (Error Correction Link)-Verbindung mit Fehlerkorrekturverfahren aufgehaut
20	CONNECT ECLC	ECL (Error Correction Link)-Verbindung mit Fehlerkorrekturverfahren und
		C(Compression) Datenkompression aufrebaut
25	CONNECT 1200/ECL	ECL (Error Correction Link)-Verbindung mit Fehlerkorrekturverfahren und
		Datenübertragungsrate=1200 bps aufgebaut
26	CONNECT 1200/ECLC	ECL (Error Correction Link)-Verbindung mit Fehlerkorrekturverfahren.
		Datenübertragungsrate von 1200 bps und Datenkompression aufgebaut.
30	CONNECT 2400/ECL	siehe obige Erläuterungen
32	BLACKLISTED	Keine weitere Auswahl der gewünschten Nummern mehr möglich.
31	CONNECT 2400/ECLC	siehe obige Erläuterungen
33	CONNECT 4800	siehe obige Erläuterungen
34	CONNECT 4800/ECL	siehe obige Erläuterungen
35	CONNECT 4800/ECLC	siehe obige Erläuterungen
37	CONNECT 7200	siehe obige Erläuterungen
38	CONNECT 7200/ECL	siehe obige Erläuterungen
39	CONNECT 7200/ECLC	siehe obige Erläuterungen
41	CONNECT 9600/ECLC	siehe obige Erläuterungen
42	CONNECT 9600/ECL	siehe obige Erläuterungen
43	CONNECT 9600/ECLC	siehe obige Erläuterungen
45	CONNECT 12000	siehe obige Erläuterungen
46	CONNECT 12000/ECL	siehe obige Erläuterungen
47	CONNECT 12000/ECLC	siehe obige Erläuterungen
49	CONNECT 14000	siehe obige Erläuterungen
50	CONNECT 14000/ECL	siehe obige Erläuterungen
51	CONNECT 14000/ECLC	siehe obige Erläuterungen
53	CONNECT 16800	siehe obige Erläuterungen
54	CONNECT 16800/ECL	siehe obige Erläuterungen
55	CONNECT 16800/ECLC	siehe obige Erläuterungen
57	CONNECT 19200	siehe obige Erläuterungen
58	CONNECT 19200/ECL	siehe obige Erläuterungen
59	CONNECT 19200/ECLC	siehe obige Erläuterungen
61	CONNECT 21600	siehe obige Erläuterungen
62	CONNECT 21600/ECL	siehe obige Erläuterungen
63	CONNECT 21600/ECLC	siehe obige Erläuterungen
64	CONNECT 24000	siehe obige Erläuterungen
65	CONNECT 24000/ECL	siehe obige Erläuterungen
66	CONNECT 24000/ECLC	siehe obige Erläuterungen
67	CONNECT 26400	siehe obige Erläuterungen
68	CONNECT 26400/ECL	siehe obige Erläuterungen
69	CONNECT 26400/ECLC	siehe obige Erläuterungen
71	CONNECT 28800	siehe obige Erläuterungen
72	CONNECT 28800/ECL	siehe obige Erläuterungen
73	CONNECT 28800/ECLC	siehe obige Erläuterungen

FEHLERMELDUNGEN

Meldung	Erklärung
MWME0001	Mwave Modem Internal Error. Wenn dieser Fehler auftritt, notieren Sie sich die Bedingungen, unter denen der Fehler aufgetreten ist, und welche Applikationen Sie sonst noch geöffnet haben. Wenden Sie sich an den Support.
MWME0002	The Mwave phone line is already in use. Eine andere Mwave™ Communication Adapter-Applikation (Fax, Anrufbeantworter) benutzt die Telefonleitung. Wenn das der Fall ist, schließen Sie diese Applikation und starten Sie das Modem neu.
	Diese Meldung kommt auch vor, wenn der Modembetrieb vorzeitig abgebrochen worden ist. Starten Sie in diesem Fall Windows neu, und versuchen Sie es noch einmal.
MWME0003	The Mwave phone handset is already in use. Eine andere Applikation (Fax oder Anrufbeantworter) benutzt den Telefonapparat. Wenn das der Fall ist, beenden Sie die Applikation und starten Sie Ihr Modem neu.
	Diese Meldung kommt auch vor, wenn der Modembetrieb vorzeitig abgebrochen worden ist. Starten Sie in diesem Fall Windows neu, und versuchen Sie es noch einmal.
MWME0004	The Mwave Communications port is already in use. Die COM-Schnittstelle wird von einer anderen Mwave [™] -Applikation benutzt Diese Meldung kommt vor, wenn der Modembetrieb vorzeitig abgebrochen worden ist. Starten Sie in diesem Fall Windows neu, und versuchen Sie es noch einmal.
MWME0005	The Mwave DSP is overcommitted. Der DSP hat nicht genügen Ressourcen (MIPS, Datenspeicher, Befehlsspeicher). Beenden Sie andere Mwave [™] -Applikationen, und starten Sie das Modem neu.
MWME0006	The Mwave Modem cannot locate the needed DSP files.
	Stellen Sie sicher, daß die MWPATH-Environment Variable in der AUTOEXEC.BAT den Pfad für alle Modem-DSP-Dateien enthält.
MWMI0001	Mwave Modem Help is not available.

Das Mwave[™]-Modem kann die MWMOS2.HLP-Datei nicht finden.

GLOSSAR

	Das folgende Glossar soll Ihnen die wichtigsten Fachbegriffe aus diesem Handbuch erklären. Ouerverweise sind mit Magekennzeichnet
Adresse	Alle im Computer vorhandenen Speicherstellen sind numeriert (adressiert). Mit Hilfe dieser Adressen kann jede Speicherstelle direkt angesprochen werden. Einige Adressen sind für bestimmte Hardwarekomponenten reserviert und dürfen nicht mehr verwendet werden. Verwenden zwei Hardwarekomponenten dieselbe Adresse, spricht man von einem Adreßkonflikt.
Aktiv-Boxen	Aktiv-Boxen haben einen eigenen eingebauten Verstärker und brauchen eine eigene Stromversorgung (Batterien oder seltener ein Netzteil). Aktiv- Boxen werden hauptsächlich zur Verstärkung der Ausgangssignale von Soundkarten eingesetzt.
analog	Gegensatz von 🛄 digital. Analoge Größen können beliebige Werte annehmen.
ASCII	American Standards Code for Information Interchange. ASCII-Zeichensatz Standardzeichensatz, der von IBM und kompatiblen Computern verwendet wird. Der ASCII-Zeichensatz besteht aus 256 Zeichen, von denen die ersten 128 festgelegt sind.
asynchron	Bei der asynchronen Datenübertragung werden die Daten zeichenweise (ein Zeichen besteht normalerweise aus 8 Bits) übertragen. Die Zeichen werden von Steuerbits umgeben (Start- und Stop-Bits). Die Steuerbits signalisieren der Gegenstelle, wann ein neues Zeichen übertragen wird und ob das letzte vollständig übertragen wurde.
AT-Befehle	Befehlssatz zur Modemansteuerung, auch bekannt als Hayes-Befehlssatz (III) Hayes). Die AT-Befehle werden mit dem Präfix AT (=attention) eingeleitet.
Auto Answer	Fähigkeit eines Modems, einen Anruf automatisch nach einer festgelegten Anzahl von Klingelzeichen zu bearbeiten.
AUTOEXEC.BAT	Eine spezielle Stapeldatei unter DOS, die nach dem Starten des Computers automatisch abgearbeitet wird. Die Datei enthält u.a. Kommandos zum Laden des länderspezifischen Tastaturtreibers (D Treiber), zum Einstellen der Uhrzeit oder zum automatischen Laden eines Programmes.
AVI	Abkürzung für Audio Video Interleaved, das Standardformat für digitales Video auf PCs.
Befehlsmodus	Im Befehlsmodus interpretiert das Modem empfangene Zeichen als Befehl (Datenmodus).
Bell-Standard	Standard der amerikanischen Bell Telephone Company.
Betriebssystem	Das Betriebssystem ermöglicht die Kommunikation zwischen der Hardware, der Software und dem Benutzer. Zu den Aufgaben eines Betriebssystems gehören u.a. die Datei- und Programmverwaltung.
Bildkompression	Verfahren zur Verringerung der Datenmenge von digitalen Bild- und Videodateien.
bis	Französisch für "zwei" bzw. "zweite Revision".

- **Bit Bi**nary Digit. Kleinste Informationseinheit eines Computers. Mit einem Bit können zwei Zustände abgebildet werden "0" und "1", mit zwei Bit demzufolge $2^2=4$, mit drei Bit $2^3=8$, etc. In einem Rechner werden diese beiden Zustände über "0 V" (kein Strom = 0) und "5 V" (Strom = 1) realisiert. Um ein Zeichen (Buchstabe, Zahl, etc.) darstellen zu können, werden 8 Bit = 1 \square Byte benötigt.
- bps Bit pro Sekunde.
- Bus Busse werden in einem Computer für die Kommunikation zwischen dem Prozessor und der im Rechner installierten Hardware (Festplatte, Grafik-Board, etc.) benötigt. Abhängig von der Breite eines Busses können unterschiedlich viele Informationen übertragen werden. Ein 8-Bit breiter Bus kann genau 8 □ Bit (= ein □ Byte = ein Zeichen) gleichzeitig übermitteln.
- **Byte** Ein Byte sind acht III Bit. Mit einem Byte kann genau ein Zeichen (Buchstabe, Zahl, etc.) dargestellt werden. Die Codierung erfolgt binär, d.h. in "Nullen" (0) und "Einsen" (1). Das Zeichen "E" hätte laut III ASCII-Zeichensatz die Codierung "01000101" oder "45h" (hexadezimal).
- **Carrier** Trägerfrequenz, die Modems senden. Auf der Trägerfrequenz werden die modulierten Daten von Modem zu Modem übertragen.
- CCITT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique. Dachorganisation der Internationalen Fernmeldeunion, die sich mit der Standardisierung der Daten- und Fernsprechdienste befaßt. Die Normen für die Datenübertragung über Fernsprechnetze sind in den V.-Normen festgehalten (z.B. V.32).
- **CD-ROM** Compact **D**isk-**R**ead **O**nly **M**emory. Digitale Speicherplatte mit sehr hoher Speicherkapazität, die von einem Laserstrahl gelesen wird.
- **CNG-Töne** Connecting-Töne, die Fax-Geräte senden, um sich als Fax "zu erkennen zu geben".
- **COM-** Andere Bezeichnung für die seriellen Schnittstellen in einem PC (auch:
- Schnittstelle RS232). Über die COM-Schnittstellen werden Daten in einer Datenleitung bitweise (alle 🕮 Bits eines 🕮 Bytes nacheinander) übertragen. Die serielle Datenübertragung ist langsamer als über die parallele Schnittstelle, dafür aber deutlich weniger störanfällig. Kommunikationsschnittstellen werden mit COM und einer Ziffer gekennzeichnet (z.B. COM1).
- **CONFIG.SYS** Eine Konfigurationsdatei unter DOS, die beim Systemstart des Computers automatisch aufgerufen wird. Die CONFIG.SYS-Datei enthält Treiber, die u.a. die Ausgabe auf dem Monitor, die Benutzung der Tastatur und der Maus steuern.
 - **CPU** Central Processing Unit: Zentraleinheit eines Computers. Die CPU steuert die wesentlichen Funktionen.
 - **Datenmodus** Im Datenmodus werden alle Zeichen vom Modem an die Gegenstelle übertragen (D Befehlsmodus).
- DatenpumpeBestandteil der modeminternen Software, der für die Qualität und die
Geschwindigkeit der Übertragungsleistung eines Modems entscheiden ist.
- **Demodulation** (Rück-)Wandlung analoger Signale in digitale Signale (Modulation).
- **digital** Wörtlich: durch Zahlen dargestellt. Gegensatz zu in analog. In der Datentechnik werden die Zeichen meist durch binäre Signale dargestellt, also durch Signale, die nur zwei Zustände ("0" und "1") annehmen können.

DMA-Kanal	Über einen D (irect) M (emory) A (ccess)-Kanal findet der direkte und somit sehr schnelle Datentransfer zwischen einer beliebigen Hardwarekomponente (z.B. einer Erweiterungskarte) und dem Hauptspeicher, unter Umgehung der CPU, statt. Die DMA-Kanäle sind numeriert, ein DMA-Kanal kann nur von einer Hardwarekomponente genutzt werden.
DOS	Disk Operating System. Das gebräuchlichste Betriebssystem für PCs. MS- DOS ist das von Microsoft gelieferte DOS.
DSP	Digitaler Signalprozessor. Ein DSP ist ein Prozessor, der speziell auf die Aufgaben der digitalen Datenverarbeitung ausgerichtet ist (Filterung, Verstärkung, Dämpfung, Erzeugung von digital codierten analogen Signalen).
DSVD	Digital Simultaneous Voice and Data. Gleichzeitiges Sprechen und Übertragen von Daten auf einer Telefonleitung.
DSR-Signal	Das $D(ata)S(et)R(eady)$ -Signal teilt mit, daß die Daten sendefertig sind.
DTE	Data Terminal Equipment: Datenendeinrichtung. Ein Gerät oder eine Systemeinheit zum Senden und Empfangen von Daten.
DTMF	Dial Tone Multifrequency: Mehrfrequenz-Tonwahl (auch: Tonwahl). Bei der Mehrfrequenz-Tonwahl werden bei dem Wählvorgang Paare von Tönen gesendet.
DTR-Signal	Das D (ata) T (erminal) R (eady)-Signal teilt mit, daß das Modem empfangsbereit ist.
dynamisches Mikrofon	Bei dynamischen Mikrofonen trägt die Membran eine dünne Drahtspule, die in einem Magneten schwingt. Die von der Spule abgegebene Spannung wird verstärkt.
ECL	Error Connection Link. Datensicherungsprotokoll (Protokoll).
ECLC	Error Connection Link Compression. Datensicherungsprotokoll mit Kompression (Protokoll).
Echo	Modems können zum einen alle empfangenen Zeichen direkt an die DTE zurücksenden, damit diese auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zum anderen schickt das Modem alle Daten, die es von einer Gegenstelle empfängt, wieder an die Gegenstelle zurück. Diese beiden Vorgänge werden "Echo" genannt.
Elektretmikrofon	Bei Elektretmikrofonen besteht die Membran aus einem elektrisch polarisierten Material (Elektret), z.B. Polytetrafluoräthylen.
Fallback	Zurückschalten auf eine langsamere Übertragungsgeschwindigkeit bei einer schlechten Übertragungsqualität.
Fax	Auch: Telefax, Fernkopieren; lat.: fac simile=mache gleich. Beim Fernkopieren werden die Bilddaten von Originalvorlagen übertragen.
Fehlerkorrektur	Verfahren zum Ausgleich von Störungen auf der Telefonleitung. Bekannte Fehlerkorrekturverfahren sind MNP5 und V.42bis.
Freisprech- einrichtung	Einrichtung, die das Sprechen und Hören am Telefon ohne Telefonhörer ermöglicht.
Gegenstelle	Hier: Das Modem, mit dem Sie während einer Verbindung kommunizieren.
General MIDI	Beim General MIDI-Standard werden die MIDI-Instrumentennummern fest den tatsächlich zu hörenden Instrumenten zugeordnet (MIDI).
Guard Tone	Vergleichston für internationale Verbindungen.

Halbduplex- betrieb	Übertragen von Daten auf einer Datenübertragungsleitung in beide Übertragungsrichtungen. Die Übertragung kann wechselweise nur in die eine oder in die andere Richtung also nicht gleichzeitig erfolgen (Vollduplexbetrieb).
Handshake- Phase	Bevor über eine Verbindung Daten gesendet werden können, müssen beide Modems festlegen, welche Protokolle und Geschwindigkeiten verwendet werden. Diese "Verhandlungsphase" nennt man auch Handshake-Phase.
Hayes	Amerikanischer Modemhersteller, der zum ersten Mal einen Befehlssatz in Modems integriert hat (AT-Befehle). Die Hayes-Befehle haben sich als De-Facto-Standard etabliert.
Headset	Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon, die statt des Telefonhörers verwendet wird.
IDE	Allgemeiner Standard für den Anschluß eines CD-ROM-Laufwerks.
Impedanz	Scheinwiderstand von Wechselstrombauteilen.
Impulswahl	Auch: Pulswahl. Bei der Impulswahl werden beim Wählvorgang Impulsfolgen gesendet. Die Zahl 0 entspricht zehn Impulsen, die Zahl 1 einem Impuls, die Zahl 2 zwei Impulsen usw.
Interrupt	Ein Interrupt (=Unterbrechung) ist ein Signal, über das Erweiterungskarten und andere Hardwarekomponenten die 🚇 CPU anfordern. Jede Hardwarekomponente sollte einen eigenen Interrupt verwenden.
ISA-Bus	International Standard Architecture. Bus mit 16 Bit Breite, der bei einer 🕮 Taktfrequenz von 8 MHz eine Datenrate von 8 🕮 MByte übertragen kann.
Joystick	Eingabegerät vor allem für Computerspiele, bei dem die Bewegungen eines Hebels in Bewegungen auf dem Bildschirm umgesetzt werden.
KByte	Ein KByte (Kilobyte) enstpricht 1024 🛄 Byte. Das "K" (Kilo) entspricht dabei grundsätzlich der Zahl "1024".
Mailbox	Eine Computersoftware, die Nachrichten und Dateien über ein Modem oder mehrere Modems empfangen und senden kann. Dieses Programm läuft ohne dauernde Aufsicht in der Regel auf einem Computer, der speziell für diese Aufgabe reserviert wurde (auch BBS=Bulletin Board System).
MByte	Ein MByte (Megabyte) sind 1024 🕮 KByte.
MIDI	Musical Instruments Digital Interface: standardisierte D Schnittstelle für den Datenaustausch elektronischer Musikinstrumente. Musik wird in einem Rechner meist im MIDI-Format gespeichert. Dabei bestehen die Dateien aus einer Reihe von Befehlen "Instrument 4 wählen", "Note A an", "Note A aus" usw. Welcher Klang zu hören ist, hängt vom Klangerzeuger (Synthesizer) des Sound-Boards ab.
Mikrofon	Ein Mikrofon ist ein elektroakustischer Wandler, der Schallschwingungen, die von einer Membran "aufgenommen" werden, in elektrische Spannung umwandelt (Elektretmikrofon, dynamisches Mikrofon).
MIPS	Million Instructions Per Second. Millionen Befehle pro Sekunde. Maßeinheit, um die Geschwindigkeit von Prozessoren anzugeben.

Modem	Das Wort "Modem" setzt sich aus den Bestandteilen "Modulator" (Modulation) und "Demodulator" (Modems können Computer über analoge Telefonleitungen miteinander kommunizieren. Dabei setzt das Modem die elektronischen digitalen Signale, die der sendende Computer ausgibt, in akustische analoge Signale um (Modulation). Die analogen akustischen Signale werden dann über die Telefonleitung übertragen und kommen an einem zweiten Modem an. Das empfangende Modem setzt die analogen akustischen Signale wieder in elektronische digitale Signale um und leitet diese an den Computer weiter.
Modulation	Wandlung digitaler Signale in analoge Signale.
MPC	Multimedia-PC-Standard, der die Ausstattung eines Multimedia-PCs festlegt. Auf einem entsprechenden Multimedia-PC können die für MPCs angebotenen Multimedia-Applikationen und CDs ohne Einschränkungen laufen.
MNP	Microcom Networking Protocol, Übertragungsverfahren der Firma Microcom. Insgesamt gibt es zehn MNP-Klassen, die zum Teil aufwärtskompatibel sind. MNP 1 bis MNP 4 sind reine Datenübertragungsprotokolle, ab MNP 5 werden die Daten auch komprimiert.
Multitasking	Gleichzeitiges Ausführen mehrerer Funktionen.
Mwave	Die Mwave-Plattform ist eine von IBM entwickelte modulare Architektur für Telekommunikations- und Soundanwendungen.
Register	Speicher.
Sampling	Abtastung, Digitalisierung von Audio-Signalen.
Schnittstelle	Englisch: Interface. Übergangstelle zwischen zwei Bereichen eines System / zwischen zwei Systemen, an der eine Anpassung von Informationen, Impul- sen und Signalen so erfolgt, daß sie vom empfangenden Teil so verstanden werden können wie sie vom sendenden kommen. Z.B. Signale, die vom Rechner zum Drucker gesendet werden, müssen über eine Schnittstelle so angepaßt werden, daß der Drucker "versteht", was er drucken soll.
Signal/ (Noise+Distortion)	Quotient aus Signal, Rauschen und Verzerrung. Maßstab für die Übertragungsqualtiät.
Soundblaster- Kompatibilität	Sound Blaster ist eine von der Firma Creative Labs entwickelte Soundkarte, die sich aufgrund Ihrer weiten Verbreitung als Standard etabliert hat. Man unterscheidet die Soundblaster und die Soundblaster Pro-Kompatibilität. Soundblaster Pro-kompatible Karten sind voll stereo-fähig.
Spracherkennung	Erkennung gesprochener Sprache durch einen Computer. Ist bis jetzt nur ansatzweise realisiert worden.
S-Register	Status-Register: Register, in dem die Betriebsparameter eines Modems gespeichert sind.
Stapeldatei	Eine Datei unter 🖾 DOS, in der untereinanderstehende Kommandos/Befehle der Reihenfolge nach von oben nach unten abgearbeitet werden. Der englische Begriff dafür ist "batch file" (AUTOEXEC.BAT).
Synthesizer	Hier: Klangerzeuger des Sound-Boards.

TAE	T(elefon)A(nschluß)E(inrichtung)-Stecker werden bei neueren Telefonanlagen verwendet. TAE-F-Buchsen (F=Fernmeldegerät) sind für Telefone; TAE-N-Buchsen (N=Nachrichtenendgeräte) für Modems, Anrufbeantworter u.a. vorgesehen.
Taktfrequenz	Geschwindigkeit, mit der die einzelen Befehlsabläufe innerhalb des Prozessors abgearbeitet werden. Je höher die 🚇 Taktfrequenz, desto schneller laufen die Befehle ab.
Tele-	Oberbegriff für die von der Deutschen Telekom bereitgestellten
kommunikation	Informationswege.
Tonwahl	DTMF.
Trägerfrequenz	Carrier.
Treiber	Programme u.a. zur Einbindung von Hardware (z.B. Treiber für ein CD- ROM-Laufwerk) in den Rechner und zur Anpassung der Software an die Hardware (z.B. Treiber für eine grafische Oberfläche wie Microsoft Windows), um die Möglichkeiten einer Erweiterungskarte nutzen zu können.
Trelliskodierung	Spezielles Kodierverfahren mit Fehlerkorrektur, wird nur ab V.32 verwendet.
UART	Universal Asynchronous Receiver and Transmitter: Spezialbaustein zur Steuerung einer asynchronen seriellen Schnittstelle.
Umgebungs-	Auch: Environment-Variable. Name des Kommandointerpreters, der
variable	Suchpfade, Ersatznamen.
Unter-	Guard Tone.
druckungstrager	
VNormen	
	V.1/: Haldduplex-Datenubertragung mit maximal 14400 bps bei Faxgeraten.
	V.21: Voliduplex-Datenübertragung mit 300 bps.
	V.22: Voliduplex-Datenübertragung init 1200 bps.
	V.22bis: Voliduplex-Datenübertragung mit 2400 bps.
	V.2/ter: Halbduplex-Datenubertragung mit 4800 bps bei Faxmodems.
	V.29: Halbduplex-Datenubertragung mit 9600 bps bei Faxmodems.
	v.32: Vollduplex-Datenubertragung mit maximal 9600 bps oder Fallback auf 4800 bps.
	V.32bis: Vollduplex-Datenübertragung mit einer Datenübertragungs- geschwindigkeit von 14400 bps.
	V34: Vollduplex-Datenübertragung mit einer Datenübertragungs- geschwindigkeit von 28800 pbs
	V.42: Verfahren zur Fehlersicherung.
	V.42bis: Datenkompressionsverfahren.
Voice over data	Die Möglichkeit, gleichzeitig zu telefonieren und Daten auszutauschen. (DSVD)
Vollduplex- betrieb	Gleichzeitiges Übertragen von Daten auf einer Datenübertragungsleitung in beiden Richtungen, wird auch Duplexbetrieb genannt (Halbduplexbetrieb).
Wählleitung	Gegensatz zu einer 🛄 Standleitung. Bei einer Wählleitung muß der andere Teilnehmer zur Verbindungsherstellung angewählt werden.
WAV	Dateiformat für Sounddateien. "WAV" steht für Waveform.



Index

A

Abtastrate \cdot 22 Adressen \cdot III; V; XIX Aktiv-Boxen \cdot XIX analog \cdot XIX Anrufbeantwortungsfunktionen \cdot 2 ASCII \cdot XIX asynchron \cdot XIX AT-Befehle \cdot VII; XIX Audioausgang \cdot 23; II Audio-Eingang \cdot 6 Audioeingang \cdot 23; II Audio-Subsystem \cdot 22

В

Befehlsmodus · VII Boardlayout · 4 Bus · 22; XX Bustakt ISA · 16

С

CCITT · XX CD-Spieler · 6

D

Datenmodus · VII Datenübertragungsgeschwindig keit · 2 digital · XX DMA · III DMA-Kanäle · III DSP · 1; XXI DSVD · 2 Duplex-Freisprecheinrichtung · 2

Е

Externe Geräte anschließen · 6

F

Fax/Modemkarten installierte · 5 Features Sound und Spiele · 2 Telekommunikation · 2 Fehlermeldungen · XVIII Freisprecheinrichtung · XXI

G

Gerätemanager Windows 95 · 20; 21

Η

 $Hayes \cdot XXII$

Ι

IDE · 22 Impedanz · XXII Installation · 5 Interrupt · III; IV; XXII IRQ · 16

L

Laufwerk · 7 fragmentiert · 7

М

MIDI · XXII MIDI/Joystick-Anschlüsse · II MIDI-Gerät · 7 Mikrophon · 3; 6 Mikrophoneingang · 2; 22; II Mindestvoraussetzung · 3 Modem-Daten · 24 Modem-Meldungen · XVII Modem-Test · 11 MPC3 · 2 Mwave Multimedia software deinstallieren · 13 Mwave Quick Test · 11 Mwave-Technologie · 1; XXIII

N

 $Nebenstellenanlage \cdot 21$

Р

Parallelbetrieb · 2 Pinbelegung Telefonanschluß · I Probleme allgemeine · 16 Modem · 19 Sound · 21 Prozessor · 22

R

Radio · 6 Rückkopplung · 21

S

Schnittstellenzuweisung · 20 SET-Anweisung · 15 Sicherheit · iii Sound · 2 Soundblaster Pro · 2 Soundfunktionalität · 21 Sound-Test · 13 Speicheroptimierung · 16 Spiele · 2 Sprach-/Datenerkennung bidirektional · 2 S-Register · XV Standardsignal · 21 Systemsoftware · iv; 3; 7 Systemvorraussetzungen · 3

Т

Tape-Deck · 6 Technische Daten · 22 Telefonkabel · 6 Telefon-Subsystem · 22 Telekommunikation · 2

V

Verzeichnis · 7 Verzeichnisstruktur · 7

Y

 $Y\text{-}Adapterkabel \cdot 7$

Notizen