miroSOUND FM10

Benutzerhandbuch



Dieses miro Handbuch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier mit lösungsmittelfreier Farbe gedruckt.

miroSOUND FM10 Benutzerhandbuch

Version 1.0/D. April 1995 VDOK-FM10-001

© miro Computer Products AG 1995 Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von miro Computer Products AG, Braunschweig, reproduziert oder anderweitig übertragen werden.

IBM AT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corp.

MS-DOS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.

miro® ist ein eingetragenes Warenzeichen der miro Computer Products AG.

Sound Blaster® und Sound Blaster Pro® sind eingetragene Warenzeichen der Creative Technology, Ltd.

VL-Bus™ ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standards Assiciation.

Windows[™] ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.

miro Computer Products AG hat dieses Handbuch nach bestem Wissen erstellt, übernimmt aber nicht die Gewähr dafür, daß Programme/Systeme den vom Anwender angestrebten Nutzen erbringen.

Die Benennung von Eigenschaften ist nicht als Zusicherung zu verstehen.

miro behält sich das Recht vor, Änderungen an dem Inhalt des Handbuchs vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben.

Allen Angeboten, Verkaufs-, Liefer- und Werkverträgen von miro einschließlich der Beratung, Montage und sonstigen vertraglichen Leistungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von miro zugrunde.

Inhalt

1. Überblick 1

2. Bevor Sie beginnen 2

Lieferumfang 2 Systemvoraussetzungen 2 Was benötigen Sie zur Installation 2

3. Hardware-Installation 3

Soundboard installieren 3 CD-ROM-Laufwerk anschließen 4 Line In-Eingang 5 Wave Table-Stecker 5 Externe Geräte anschließen 5

4. Software-Installation 7

miroSOUND FM10-Software installieren 7 miroSOUND FM10 konfigurieren 8 Konfiguration unter Windows 9 Konfiguration unter DOS 10

CD-ROM-Laufwerk konfigurieren 11 miro CD-ROM Interface Setup-Treiber 11 CD-ROM-Treiber 11 Nachträgliche Installation 11 Zugriffsgeschwindigkeit erhöhen 11 miroSOUND FM10-Software entfernen 12

5. miroSOUND FM10 benutzen 12

Benutzung unter Windows 12 miroMIXER unter Windows 12 Benutzung unter DOS 13 DOS-Umgebungsvariablen 13 Mixer unter DOS 14

Instrumente des General MIDI Standards 15

6. Technische Daten 16

Anhang A: Interner Audioausgang auf miroVIDEO 10/20TD live I Anhang B: Glossar II Index Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit und einer einwandfreien Funktion Ihres neuen Produkts und Ihres Computersystems die folgenden Hinweise:

- Schalten Sie vor Beginn der Installation Ihren Rechner aus.
- Wenn Ihr Recher mit einer geerdeten Netzsteckdose verbunden ist, berühren Sie eine metallische Oberfläche des Rechners, um eventuelle elektrostatische Ladung aus Ihrem Körper abzuleiten.
- Entnehmen Sie das Soundboard erst dann aus ihrer Schutzhülle, wenn Sie das Board in Ihren Rechner einbauen.
- Fassen Sie das Soundboard nur am Rand an. Vermeiden Sie jegliche Berührung der elektrischen Bauteile auf der Karte.

Über das Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch erklärt die Installation, die Konfiguration und die Bedienung der miroSOUND FM10-Hard-und Software.

In den Seitenrändern finden Sie zur schnellen Orientierung Zwischenüberschriften.

Besonders wichtige Textpassagen sind durch die »Hand« und dieses Format gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen, die Ihnen Schritt für Schritt vorgeben, was in bestimmten Situationen zu tun ist, erkennen Sie am Blickfangpunkt:

• Legen Sie die Installationsdiskette ein.

Alle vom Benutzer einzugebenden Befehle erscheinen in einem bestimmten Schrifttyp:

install<, →>

Das <, >> symbolisiert die Eingabetaste.

Vom Benutzer auszuwählende Menüs, Befehle, Optionen, Schaltflächen, etc. werden *kursiv* dargestellt.



Eventuelle Änderungen, die sich seit der Drucklegung dieses Handbuches ergeben haben, sind in der README-Datei auf den mitgelieferten Disketten beschrieben!

Über das Handbuch **iii**

1. Überblick

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen miroSOUND FM10-Soundboards!

Mit miroSOUND FM10 bietet miro Ihnen die folgenden Leistungsmerkmale:

q OPL3:

miroSOUND FM10 verfügt über den OPL3-Chip von Yamaha, der eine erstklassige Soundqualität der eingebauten FM-Sounds bietet.

q Kompatibilität:

miroSOUND FM10 ist kompatibel zu allen bekannten Sound-Standards, nämlich AdLib, Sound Blaster, Sound BlasterPro II Version 3.01, Microsoft Windows Sound System und Roland MPU-401 unter Windows. Die MIDI-Instrumentierung ist unter Windows zu General MIDI kompatibel, und mit ihrer vollendeten 16-Bit-Samplefähigkeit entspricht das Board den Multimedia-Spezifikationen MPC1 und MPC2.

- q *Samplingrate:* miroSOUND FM10 erreicht eine Samplingrate von bis zu 48 kHz.
- q CD-ROM-Schnittstelle:

Auf dem Board befindet sich eine Schnittstelle für Enhanced-IDE-CD-ROM.

q *Plug & Play:*

Die zukunftsweisende miro-Plug & Play-Technik ermöglicht Ihnen die vollkommen softwaregesteuerte Konfiguration des Boards – einmal eingebaut, muß das Board nie mehr ausgebaut werden, wenn einmal eine Hardwareeinstellung geändert werden soll.

q Software:

Im Lieferumfang von miroSOUND FM10 befindet sich HQ-9000 von U-Lead. HQ-9000 ist ein Stereosystem auf Ihrem Bildschirm mit Modulen für CD-Audio, MIDI, für Wiedergabe, Aufnahme und Bearbeitung von Samples und mit einem Mischpult für Aufnahme und Wiedergabe.

2. Bevor Sie beginnen



Computerbaugruppen sind empfindlich gegen elektrostatische Aufladung. Um Schäden zu vermeiden, die durch elektrostatische Aufladung entstehen können, lassen Sie das miroSOUND FM10-Board bis zum Einbau in der antistatischen Verpackung.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich bitte vor der Installation des Boards, daß Ihr System vollständig ist. Der miroSOUND FM10-Lieferumfang umfaßt:

- miroSOUND FM10-Soundboard*,
- Installationsdiskette,
- dieses Handbuch,
- HQ-9000-Diskette und HQ-9000-Handbuch.

Systemvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, daß die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt sind:

Rechner mindestens 386er PC oder kompatibler PC mit einem freien 16-Bit-ISA-Steckplatz,

Software Windows 3.1 oder höher.

Was benötigen Sie zur Installation

Zur Hardware- und Software-Installation benötigen Sie außer den im miro-SOUND FM10-Lieferumfang beinhalteten Komponenten:

- einen Schraubendreher,
- eine Diskette (zum Erstellen einer Sicherheitskopie),
- Verbindungskabel für die Audiogeräte,
- MIDI-Adapter, falls Sie ein MIDI-Gerät anschließen wollen.

^{*} Die genaue Modellbezeichnung und die Seriennummer Ihres miro-Soundboards entnehmen Sie bitte dem Etikett auf dem Soundboard.

 Verbindungskabel f
ür den Joystick, falls zwei Joysticks angeschlossen werden sollen einen Joystick-Y-Adapter.

3. Hardware-Installation

Soundboard installieren

Setzen Sie das miroSOUND FM10-Board folgendermaßen in den Rechner ein:

• Geräte ausschalten, Kabel lösen.

Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus. Trennen Sie den Computer vom Stromnetz und lösen Sie ggf. andere Kabelverbindungen.

• Rechner öffnen.

Lösen Sie mit dem Schraubendreher die Befestigungsschrauben der Gehäuseabdeckung Ihres Computers. Entfernen Sie die Abdeckung.

• Steckplatz lokalisieren.

Wählen Sie für miroSOUND FM10 einen freien 16-Bit-ISA-Steckplatz aus.

• Steckplatzabdeckung entfernen.

Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung an der Rückwand des Computers. Falls erforderlich, lösen Sie dazu die Schrauben an der Abdeckung.

• Elektrostatische Ladung ableiten.

Leiten Sie eventuelle elektrostatische Ladung durch Berühren des Netzteilgehäuses von Ihrem Körper ab. Falls Sie Ihr Rechner kurz vor dem Öffnen in Betrieb war, kann das Netzteil sehr heiß sein. Berühren Sie in diesem Fall eine andere metallische Oberfläche.

• Board auspacken.

Nehmen Sie das Board aus der antistatischen Hülle.

• Board einsetzen.

Setzen Sie das Board vorsichtig in den ISA-Steckplatz ein. Halten Sie dazu das Board an der Oberseite und schieben es an beiden Enden gleichmäßig nach unten in den Steckplatz. Drücken Sie auf den oberen Kartenrand, damit das Board fest im Steckplatz steckt.



Sollte sich das Board nicht problemlos einsetzen lassen, wenden Sie bitte keine Gewalt an: Die Kontaktfedern der Buchsenleiste könnten verbogen werden. Ziehen Sie statt dessen das Board wieder heraus, und versuchen Sie es noch einmal.

• CD-ROM-Laufwerk anschließen.

Schließen Sie ggf. das CD-ROM-Laufwerk an das miroSOUND FM10-Board an. Lesen Sie dazu den Abschnitt »CD-ROM-Laufwerk anschließen«.

• Rechner zusammensetzen.

Falls Sie kein CD-ROM-Laufwerk anschließen wollen, setzen Sie das Computergehäuse wieder zusammen. Stellen Sie die Kabelverbindungen wieder her.

CD-ROM-Laufwerk anschließen

Auf dem miroSOUND FM10-Board befindet sich eine Schnittstelle für Enhanced-IDE-CD-ROM-Laufwerke.

Ist Ihr CD-ROM-Laufwerk bereits an einen Controller in Ihrem Rechner angeschlossen, ist es nicht erforderlich, das (breite) Datenkabel des CD-ROM-Laufwerks an die Enhanced-IDE-CD-ROM-Schnittstelle des miroSOUND FM10-Boards anzuschließen. Um Audio-CDs über miroSO-UND FM10 abzuspielen, muß jedoch das Audiokabel an das miro-Soundboard angeschlossen werden.

Wenn Sie das CD-ROM-Laufwerk an die CD-ROM-Schnittstelle auf dem miroSOUND FM10-Board anschließen, muß ein eventuell vorhandener CD-ROM-Controller entfernt werden.

Für den Anschluß an ein CD-ROM-Laufwerk befinden sich eine Stekkerleiste für das Datenkabel (Enhanced-IDE-CD-ROM-Schnittstelle) und ein Stecker für das Audiokabel (CD-ROM-Audioanschluß) auf dem Board. Die Lage der Anschlüsse für die Daten- und die Audiokabel entnehmen Sie bitte dem folgenden Board-Layout.



miroSOUND FM10: Board-Layout

• Enhanced-IDE-CD-ROM-Laufwerk anschließen.

Schließen Sie das Datenkabel an die linke senkrechte Steckerleiste an. Schließen Sie das Audiokabel an den CD-ROM-Audioanschluß an. Beide Stecker sind so ausgelegt, daß die Kabel nur mit einer bestimmten Ausrichtung an die Stecker angeschlossen werden können.

• **Rechner zusammensetzen. Kabel anschließen.** Setzen Sie den Rechner wieder zusammen, und schließen Sie die Peripheriegeräte an.

Line In-Eingang

Wenn Sie ein zweites Multimediaboard (z.B. miroVIDEO 10/20TD live) in Ihrem Rechner installiert haben, können Sie den internen Audioausgang dieses Multimedia-Boards mit dem Line In-Eingang auf dem miroSOUND FM10-Board verbinden. Der Sound wird dann über das miro-Soundboard ausgegeben. Die Lage und die Pinbelegung des internen Audioanschlusses finden Sie im Anhang.

Wave Table-Stecker

An den Wave Table-Stecker können Sie das Wave Table-Modul miroSO-UND GS4 upgrade anschließen. Mit dem Wave Table-Modul ist das miro-SOUND FM10-Board unter DOS MPU-401-kompatibel. miroSOUND GS4 upgrade ist optional von miro erhältlich.

Externe Geräte anschließen

Nachdem Sie das miroSOUND FM10-Board installiert haben, können Sie je nach Verwendungszweck die externen Geräte an das miroSOUND FM10-Board anschließen.



Verbindungskabel für die Audiogeräte, MIDI-Adapter, das Kabel für den Anschluß eines Joysticks und der Joystick-Y-Adapter für den Anschluß von zwei Joysticks sind nicht im miroSOUND FM10-Lieferumfang enthalten. Kabel und Adapter sind im Elektronik- und/oder Computerfachhandel erhältlich. Die Abbildung auf dieser Seite zeigt Ihnen die Anschlußmöglichkeiten.



• miroSOUND FM10 mit Mikrofon verbinden.

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden wollen, verbinden Sie das Mikrofon mit dem Mikrofoneingang des miroSOUND FM10-Boards.

• miroSOUND FM10 mit CD-Player, Tape-Deck oder Radio verbinden.

Verbinden Sie einen CD-Player, ein Tape-Deck oder ein Radio mit dem Audioeingang des miroSOUND FM10-Boards.

• miroSOUND FM10 mit Aktivboxen oder Kopfhörer verbinden. Verbinden Sie Aktivboxen oder Kopfhörer mit dem Audioausgang des miroSOUND FM10-Boards.

• miroSOUND FM10 mit MIDI-Gerät/Joystick verbinden.

Wenn Sie ein MIDI-Gerät anschließen wollen, benötigen Sie einen MIDI-Adapter. Wenn Sie einen Joystick mit miroSOUND FM10 verbinden wollen, schließen Sie den Joystick über ein entsprechendes Kabel an das miroSOUND FM10-Board an. Wenn Sie zwei Joysticks anschließen wollen, benötigen Sie einen Joystick-Y-Adapter.

miroSOUND FM10-Software installieren



Wenn Sie bereits Sound-Treiber unter Windows installiert haben, sollten Sie diese zuerst deinstallieren (unter *Hauptgruppe, Systemsteuerung, Treiber*) und danach Windows neu starten, bevor Sie die miro-Software installieren.

Bevor Sie die Software installieren sollten Sie sich eine Sicherheitskopie der mitgelieferten Installationsdiskette erstellen. Bitte bewahren Sie die Originaldiskette an einem sicheren Ort auf, und arbeiten Sie ausschließlich mit der Kopie.

Das mitgelieferte Installationsprogramm führt die Installation selbständig durch.

- Starten Sie Windows, und legen Sie die Sicherheitskopie der Installationsdiskette in Ihr Diskettenlaufwerk ein.
- Im Programm-Manager wählen Sie Datei und den Befehl Ausführen....
- Geben Sie entsprechend Ihres Laufwerkes **a:\install** oder **b:\install** ein, und klicken Sie auf *OK*.

Zu Beginn der Installation erscheint das Menü zur Sprachauswahl. Mit *OK* (*Weiter*) fahren Sie im Installationsprogramm fort, mit *Cancel* (*Beenden*) beenden Sie das Programm.

- Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie die Installation durchführen wollen.
- Wählen Sie in dem folgenden Dialogfeld *Soundkarte installieren* und klicken Sie *OK*.

	miroSOUND
?	Welche Aktion(en) möchten Sie durchführen ?
	Soundkarte installieren Software deinstallieren
	8
	et a 3

Mit der Option *Software deinstallieren* können Sie bereits installierte miro-SOUND FM10-Software wieder von Ihrer Festplatte entfernen. • Wählen Sie in den folgenden Dialogfeldern das Laufwerk und das Verzeichnis aus, in dem Sie die miroSOUND FM10-Software installieren wollen.

Daraufhin werden die miroSOUND FM10-Treiber und Dateien in das angegebene Verzeichnis kopiert.

• Geben Sie im folgenden Dialogfeld an, ob Sie die CD-ROM-Schnittstelle auf dem miroSOUND FM10-Board verwenden wollen. Wenn Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk bereits an einen anderen Controller angeschlossen haben, wählen Sie hier *Kein CD-ROM*. Klicken Sie auf *Weiter*.

CD ROM Interface einrichten	
Ihre Soundkarte kann als CD-ROM Interface benutzt werden. Wenn Sie dieses Interface benutzen wollen, wählen Sie das Model, das Sie an Ihrer Soundkarte anschliessen möchten. Falls Sie kein CD-ROM angeschlossen haben, wählen Sie KEIN CD-ROM.	
IDE <u>B</u> eenden	
<u>W</u> eiter	

Ergebnis der Installation

Das Installationsprogramm richtet die gewünschten Treiber unter DOS und Windows ein und bildet eine Gruppe im *Programm-Manager* zum komfortablen Aufruf der miroSOUND FM10-Windows-Anwendungen. Nachdem alle Dateien kopiert worden sind, wird automatisch das Konfigurationsprogramm gestartet.

miroSOUND FM10 konfigurieren



Für die einwandfreie Funktion des miroSOUND FM10-Boards muß das Board immer zuerst unter Windows und, wenn gewünscht, danach unter DOS konfiguriert werden.

Konfiguration unter Windows

Nach der Installation unter Windows wird der folgende Konfigurationsdialog gestartet.



Konfiguration unter Windows

Das Konfigurationsprogramm ermittelt automatisch die Werte für die Adressen, die Interrupts und die DMA-Kanäle. Die ermittelten Werte sollten in fast allen Rechnern für eine optimale Funktion des Soundboards sorgen. (Lediglich die Ermittlung freier oder belegter DMA Kanäle ist in ISA-Bus-Systemen aus technischen Gründen nicht möglich, hier muß die Software von Vermutungen auf der Basis der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgehen).

Wave Ein- und Ausgabe:

I/O Addr:

Die I/O-Adresse für die Waveein-und ausgabe wird automatisch erkannt.

DMA Channel:

Wählen Sie unter Play einen DMA-Kanal.

IRQ:

Der Interrupt für die Waveeingabe und -ausgabe wird automatisch erkannt.

MPU

MPU ist eine Schnittstelle zu externen MIDI-Geräten, z.B. Keyboards, Sequenzern usw. Wenn Sie vorhaben, externe MIDI-Geräte anzuschließen, können Sie hier die MPU-Schnittstelle aktivieren. Adresse und Interrupt werden automatisch ermittelt.

Sound Blaster-Kompatibilität

Wenn Sie Sound Blaster-kompatible Spiele unter DOS benutzen wollen, muß die Sound Blaster-Kompatibilität aktiviert werden. Die Adresse (Port), der Interrupt und der DMA-Kanal werden automatisch festgelegt.

Game Port

Wenn Sie einen Joystick an Ihr Soundboard anschließen wollen, aktivieren

Sie den Game Port. Wenn Sie bereits über einen Game Port in Ihrem System verfügen, darf der Game Port hier nicht aktiviert werden, da immer nur ein Game Port aktiv sein darf.

• Um das Konfigurationsprogramm zu beenden, klicken Sie Weiter.

Nun werden Sie darauf hingewiesen, daß Ihre AUTOEXEC.BAT-, Ihre CONFIG.SYS- und Ihre SYSTEM.INI-Dateien verändert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und beenden Sie die Konfiguration.

Konfiguration unter DOS

Das Programm zum Konfigurieren des miro-Soundboards unter DOS heißt SNDINIT.EXE und befindet sich in dem Verzeichnis, in das Sie die miroSO-UND-Software installiert haben (Standard C:\MIROSND). Es wird vom Installationsprogramm in Ihre Startdatei AUTOEXEC.BAT eingetragen und sorgt dort bei jedem Systemstart für eine optimale Einrichtung des miroSO-UND FM10-Boards für Ihr System. Das Programm übermittelt im wesentlichen die konfigurierbaren Daten des Soundboards, die in der Datei SOUND16.CFG abgelegt wurden, an das Soundboard und beendet sich dann, belegt also keinen residenten Speicherplatz.



Konfiguration unter DOS

Im DOS-Konfigurationsprogramm können Sie alle Einstellungen für die Interrupts, Adressen und DMA-Kanäle und weitere Werte kontrollieren und ändern. Je nach Ihrer Installation stehen verschiedene Auswahlfenster bereit.

Zur weiteren Informationen über die einzelnen zu konfigurierenden Punkte lesen Sie auch das Kapitel »Konfiguration unter Windows«.

Die Startdateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT werden, wenn nötig, entsprechend den eingestellten Optionen verändert. Ihre ursprünglichen Startdateien werden vorher mit der Erweiterung .MIR gesichert. • Um das Konfigurationsprogramm zu beenden, klicken Sie *OK*.

CD-ROM-Laufwerk konfigurieren

miro CD-ROM Interface Setup-Treiber

Wenn Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk an die Enhanced-IDE-CD-ROM-Schnittstelle des miroSOUND FM10-Boards angeschlossen haben und wenn Sie im miroSOUND FM10-Installationsprogramm Ihr CD-ROM-Laufwerk gewählt haben, trägt das miro-Installationsprogramm den *miro CD-ROM Interface Setup-Treiber* in die CONFIG.SYS Datei ein. In Ihrer CONFIG.SYS-Datei befindet sich die folgende Zeile:

DEVICE=C:\MIROSND\CDSETUP.SYS /T:S /P:170 /I:10 /D:3 (Zeile 1)

CD-ROM-Treiber

Nach dieser Zeile muß der CD-ROM-Treiber (*.SYS), der mit Ihrem CD-ROM-Laufwerk geliefert wurde, eintragen werden, z.B. wie folgt:

DEVICE=C:\xxxxxx.SYS /D:MSCD001 /P:170 (Zeile 2)

Hier wird davon ausgegangen, daß der CD-ROM-Anschluß auf Adresse 170 konfiguriert ist. Diese Adresse wird in den Aufruf des miro-CD-ROM-Treibers (Zeile 1) vom Installationsprogramm eingesetzt. In Zeile 2 müssen Sie die Adresse, wenn sie von der vom Hersteller des CD-ROM Laufwerks vorgegebenen Standardadresse abweicht, selbst eintragen, z.B. wie in diesem Beispiel als Parameter /P:170. Andere Treiber erfordern eventuell den Parameter /B:170. Sehen Sie in die Dokumentation zu Ihrem CD-ROM-Laufwerk, wenn die Installation mit den Standardwerten nicht zum Erfolg führt.

Die Zeile, die den *.SYS Treiber Ihres CD-ROM-Laufwerks aufruft, muß den logischen Laufwerksnamen (z.B. MSCD001) enthalten. Der Parameter /D:MSCD001 trägt diesen Namen in eine Tabelle im RAM des Rechners ein, wo er von dem Microsoft Treiber MSDEX.EXE gefunden wird.

Nachträgliche Installation

Installieren Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk, nachdem das miroSOUND FM10-Board installiert worden ist, starten Sie das miroSOUND FM10-DOS-Konfigurationsprogramm SNDINIT.EXE, und machen Sie die entsprechenden Angaben.

Zugriffsgeschwindigkeit erhöhen

Das miroSOUND FM10-Installationsprogramm hat eine Zeile wie die folgende in die AUTOEXEC.BAT-Datei eingefügt:

C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD001

Durch Angabe des Parameters /M:xx können Sie den Zugriff schneller machen. Mit der Zeile

C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:16

richten Sie z.B. 16 Pufferblöcke im RAM Ihres PC ein, in denen gelesene CD-ROM-Daten zwischengespeichert werden und somit bei erneutem Lesen schnell zur Verfügung stehen.

Weitere Optionen zu MSCDEX sehen Sie, wenn Sie das Programm vom DOS-Prompt mit dem Parameter /? aufrufen.



Ab MS DOS Version 6.0 gehört der Treiber MSCDEX.EXE zum Lieferumfang von DOS. Sie dürfen dann auch nur diesen mit DOS mitgelieferten Treiber verwenden. Wenn Sie eine ältere DOS-Version einsetzen, dann kopieren Sie den Treiber von der Diskette, die bei Ihrem CD-ROM-Laufwerk mitgeliefert wurde, in Ihr DOS-Verzeichnis.

miroSOUND FM10-Software entfernen

Wenn Sie das miroSOUND FM10-Board vorübergehend aus Ihrem System entfernen müssen, starten Sie das Installationsprogramm von Diskette und wählen Sie die Option zum Deinstallieren der miroSOUND FM10-Software. Danach können Sie das Board ausbauen.

5. miroSOUND FM10 benutzen

Benutzung unter Windows

Während der Installation wurde unter Windows die *miroSOUND*-Programmgruppe mit der miroMIXER-Applikation erstellt.

	miroSOUND	•	
m	nitomá: mitomá: iro MIXER		+

miroMIXER unter Windows

Die Lautstärken des Soundboards werden unter Windows mit der miroMI-XER-Applikation geregelt.

Um die miroMIXER-Applikation zu starten,

• klicken Sie auf das miroMIXER-Symbol in der miroSOUND-Programmgruppe.

-	mirol	Mix		-
Master Wa	ve Synth	Line	Mic I	ine
<u>G</u> ang =	S <u>m</u> all	<u>R</u> estore		
<u>O</u> n Top 🔎	<u>S</u> ave	<u>H</u> elp		miro

Alle Regler können mit der Maus verschoben werden.

Gang

Mit *Gang* werden die Stereospuren Rechts und Links gekoppelt, so daß Sie mit der Maus beide zusammengehörenden Regler gemeinsam verschieben können.

Small/Big

Damit Sie das Mischpult nicht zuviel vom Bildschirm verdeckt, klicken Sie auf *Small/Big*, der Mixer wird auf den Hauptlautstärkeregler verkleinert.

Restore

Mit Restore wird die vorherige Einstellung wiederhergestellt.

On Top

On Top sorgt dafür, daß Sie den Mixer immer im Vordergrund sehen, so daß Sie die Karte jederzeit regeln können.

Save

Die aktuellen Werte lassen sich mit Save abspeichern.

Help

Mit Hilfe können Sie die Hilfefunktion aufrufen.

Benutzung unter DOS

DOS-Umgebungsvariablen

Die Sound Blaster-kompatiblen DOS-Anwendungen benötigen oft die DOS-Umgebungsvariable BLASTER. Diese enthält die aktuellen Werte über Adresse, Interrupt, DMA-Kanal und Typ der kompatiblen Karte und sollte immer mit den tatsächlichen Werten Ihres Soundboard übereinstimmen. Wenn Sie also die Einstellungen des Sound Blaster-kompatiblem Moduls Ihres Soundboards verändert haben, kontrollieren Sie in der AUTO-EXEC.BAT, ob die Zeile *SET BLASTER=A220 I7 D1 T4* noch stimmt, und ändern Sie sie gegebenenfalls.

Mixer unter DOS

Auch im DOS-Konfigurationsprogramm **SNDINIT.EXE** finden Sie einen Menüpunkt zum permanenten Einstellen und Speichern der Lautstärken (Volume) Ihres Soundboards.

Um Lautstärken einzustellen und zu speichern,

• starten Sie SNDINIT.EXE, und klicken Sie auf Volume.

Das folgende Fenster erscheint:



Eine zweite Umgebungsvariable SOUND16 wird von einigen miro-DOS-Anwendungen benötigt. Sie enthält den Pfad zur Software Ihrer miroSO-UND und die Zeile in der AUTOEXEC.BAT lautet voreingestellt *SET SOUND16=C:\MIROSND*. Beachten Sie, daß beim Setzen von Umgebungsvariablen vor und nach dem Gleichheitszeichen kein Leerzeichen stehen darf.

Instrumente des General MIDI Standards

0 Acoustic Grand Piano 1 Bright Acoustic Piano 2 Electric Grand Piano 3 Honky-Tonk Piano 4 Electric Piano 1 5 Electric Piano 2 6 Harpsichord 7 Clavi 8 Celesta 9 Glockenspiel 10 Music Box 11 Vibraphone 12 Marimba 13 Xvlophone 14 Tubular Bells 15 Dulcimer 16 Drawbar Organ 17 Percussive Organ 18 Rock Organ 19 Church Organ 20 Reed Organ 21 Accordeon 22 Harmonica 23 Tango Accordeon 24 Acoustic Guitar (nylon) 25 Acoustic Guitar (steel) 26 Electric Guitar (jazz) 27 Electric Guitar (clean) 28 Electric Guitar (muted) 29 Overdriven Guitar 30 Distortion Guitar 31 Guitar Harmonics 32 Acoustic Bass 33 Electric Bass (fingered) 34 Electric Bass (picked) 35 Fretless Bass 36 Slap Bass 1 37 Slap Bass 2 38 Synth Bass 1 39 Synth Bass 2 40 Violin 41 Viola 42 Cello 43 Contrabass 44 Tremolo Strings 45 Pizzicato Strings 46 Orchestral Harp 47 Timpani 48 String Ensemble 1 49 String Ensemble 2 50 SynthStrings 1 51 SynthStrings 2 52 Choir Aahs 53 Voice Oohs 54 Synth Voice 55 Orchestra Hit 56 Trumpet 57 Trombone 58 Tuba 59 Muted Trumpet 60 French Horn 61 Brass Section 62 SynthBass 1 63 Synth Bas 2

64 Soprano Sax 65 Alto Sax 66 Tenor Sax 67 Baritone Sax 68 Oboe 69 English Horn 70 Bassoon 71 Clarinet 72 Piccolo 73 Flute 74 Recorder 75 Pan Flute 76 Blown Bottle 77 Shakuhachi 78 Whistle 79 Ocarina 80 Lead 1 (square) 81 Lead 2 (sawtooth) 82 Lead 3 (calliope) 83 Lead 4 (cliff) 84 Lead 5 (charang) 85 Lead 6 (voice) 86 Lead 7 (fifths) 87 Lead 8 (bass + lead) 88 Pad 1 (new age) 89 Pad 2 (warm) 90 Pad 3 (polysynth) 91 Pad 4 (choir) 92 Pad 5 (bowed) 93 Pad 6 (metallic) 94 Pad 7 (halo) 95 Pad 8 (sweep) 96 FX 1 (rain) 97 FX 2 (soundtrack) 98 FX 3 (crystal) 99 FX 4 (atmosphere) 100 FX 5 (brightness) 101 FX 6 (goblins) 102 FX 7 (echoes) 103 FX 8 (sci-fi) 104 Sitar 105 Banjo 106 Shamisen 107 Koto 108 Kalimba 109 Bag Pipe 110 Fiddle 111 Shanai 112 Tickle Bell 113 Agogo 114 Steel Drums 115 Wood Block 116 Taiko Drum 117 Melodic Tom 118 Synth Drum 119 Reverse Cymbal 120 Guitar Fret Noise 121 Breath Noise 122 Seashore 123 Bird Tweet 124 Telephone Ring 125 Helicopter 126 Applause 127 Gunshot

6. Technische Daten

Soundchip	Yamaha OPL3
Bussystem	16-Bit-ISA
Kompatibilität	AdLib, Sound Blaster, Sound Blaster Pro II, Microsoft Windows Sound System, Roland MPU-401 (Windows)
Sampling	16-Bit stereo, 48 kHz, maximal 44 Stimmen gleichzeitig
MIDI- Schnittstelle	Sound Blaster-kompatibel, 8 Byte FIFO, MIDI Time Stamp, MPU-401 kom- patibel (unter Windows), General MIDI Instrumentierung
CD-ROM- Anschlüsse	Enhanced-IDE
Weitere Anschlüsse	Mikrofoneingang, Stereo-Line-in-Audioeingang, Stereo-Lautsprecher/Line- Out-Audiosausgang, MIDI-/Joystickanschluß, interner Line-In-Anschluß, Wave Table-Stecker
Anschlußwerte	Mikrofoneingang: 600 Ohm Line-In, CD-Audio, Aux-Eingänge: 47 kOhm Line-Out: 220 Ohm

Anhang A: Interner Audioausgang auf miroVIDEO 10/20TD live

Die folgende Abbildung zeigt den internen Audioausgang des miroVI-DEO 10/20TD live-Boards.



miroVIDEO 10/20TD live/VL: Interner Audioausgang



miroVIDEO 10/20TD live/PCI: Interner Audioausgang

Die folgenden Tabellen zeigen die Pinbelegungen des internen Audioanschlusses auf dem miroVIDEO 10/20TD live-Board und des Line-In-Eingangs auf dem miroSOUND PCM10-Board.

miroSOUND FM10

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	Linker Kanal	1 (links)	Rechter Kanal
2	Masse	2	Masse
3	Rechter Kanal	3	Masse
4	Masse	4	Linker Kanal

	Das folgende Glossar soll Ihnen die wichtigsten Fachbegriffe aus diesem Handbuch erklären. Querverweise sind mit 🕮 gekennzeichnet.
Adresse	Alle im Computer vorhandenen Speicherstellen sind numeriert (adressiert). Mit Hilfe dieser Adressen kann jede Speicherstelle direkt angesprochen wer- den. Einige Adressen sind für bestimmte Hardwarekomponenten reserviert und dürfen nicht mehr verwendet werden. Verwenden zwei Hardware- komponenten dieselbe Adresse, spricht man von einem Adreßkonflikt.
Aktiv-Boxen	Aktiv-Boxen haben einen eigenen eingebauten Verstärker und brauchen eine eigene Stromversorgung (Batterien oder seltener ein Netzteil). Aktiv- Boxen werden hauptsächlich zur Verstärkung der Ausgangssignale von So- undkarten eingesetzt.
analog	Gegensatz von 🛄 digital. Analoge Größen können beliebige Werte anneh- men.
AUTO- EXEC.BAT	Eine spezielle Stapeldatei unter 🖾 DOS, die nach dem Starten des Compu- ters automatisch abgearbeitet wird. Die Datei enthält u.a. Kommandos zum Laden des länderspezifischen Tastaturtreibers (🕮 Treiber), zum Einstellen der Uhrzeit oder zum automatischen Laden eines Programmes.
CD-ROM	Compact Disk-Read Only Memory. Digitale Speicherplatte mit sehr hoher Speicherkapazität, die von einem Laserstrahl gelesen wird.
CONFIG.SYS	Eine Konfigurationsdatei unter 🛄 DOS, die beim Systemstart des Compu- ters automatisch aufgerufen wird. Die CONFIG.SYS-Datei enthält Treiber, die u.a. die Ausgabe auf dem Monitor, die Benutzung der Tastatur und der Maus steuern.
digital	Wörtlich: durch Zahlen dargestellt. Gegensatz zu 🛄 analog. In der Daten- technik werden die Zeichen meist durch binäre Signale dargestellt, also durch Signale, die nur zwei Zustände (»0« und »1«) annehmen können.
DMA-Kanal	Über einen D (irect) M (emory) A (ccess)-Kanal findet der direkte und somit sehr schnelle Datentransfer zwischen einer beliebigen Hardwarekomponen- te (z.B. einer Erweiterungskarte) und dem Hauptspeicher, unter Umgehung der CPU, statt. Die DMA-Kanäle sind numeriert, ein DMA-Kanal kann nur von einer Hardwarekomponente genutzt werden.
DOS	Disk Operating System. Das gebräuchlichste Betriebssystem für PCs. MS- DOS ist das von Microsoft gelieferte DOS.
General MIDI	Beim General MIDI-Standard werden die MIDI-Instrumentennummern fest den tatsächlich zu hörenden Instrumenten zugeordnet (MIDI).
IDE	Allgemeiner Standard für den Anschluß eines CD-ROM-Laufwerks.
Interrupt	Ein Interrupt (=Unterbrechung) ist ein Signal, über das Erweiterungskarten und andere Hardwarekomponenten die 🕮 CPU anfordern. Jede Hardware- komponente sollte einen eigenen Interrupt verwenden.
Joystick	Eingabegerät vor allem für Computerspiele, bei dem die Bewegungen eines Hebels in Bewegungen auf dem Bildschirm umgesetzt werden.

MIDI	Musical Instruments Digital Interface: standardisierte D Schnittstelle für den Datenaustausch elektronischer Musikinstrumente. Musik wird in einem Rechner meist im MIDI-Format gespeichert. Dabei bestehen die Dateien aus einer Reihe von Befehlen »Instrument 4 wählen«, »Note A an«, »Note A aus« usw. Welcher Klang zu hören ist, hängt vom Klangerzeuger (Synthe- sizer) des Soundboards ab.
Mikrofon	Ein Mikrofon ist ein elektroakustischer Wandler, der Schallschwingungen, die von einer Membran »aufgenommen« werden, in elektrische Spannung umwandelt (Elektretmikrofon, dynamisches Mikrofon).
Sampling	Abtastung, Digitalisierung von Audio-Signalen.
Schnittstelle	Englisch: Interface. Übergangstelle zwischen zwei Bereichen eines System oder zwischen zwei Systemen, an der eine Anpassung von Informationen, Impulsen und Signalen so erfolgt, daß sie vom empfangenden Teil so ver- standen werden können wie sie vom sendenden kommen. Z.B. Signale, die vom Rechner zum Drucker gesendet werden, müssen über eine Schnittstelle so angepaßt werden, daß der Drucker »versteht«, was er drucken soll.
Sound Blaster- Kompatibilität	Sound Blaster ist eine von der Firma Creative Labs entwickelte Soundkarte, die sich aufgrund Ihrer weiten Verbreitung als Standard etabliert hat. Man unterscheidet die Sound Blaster und die Sound Blaster Pro-Kompatibilität. Sound Blaster Pro-kompatible Karten sind voll stereo-fähig.
Stapeldatei	Eine Datei unter DOS, in der untereinanderstehende Kommandos/Befeh- le der Reihenfolge nach von oben nach unten abgearbeitet werden. Der eng- lische Begriff dafür ist »batch file« (D AUTOEXEC.BAT).
Synthesizer	Hier: Klangerzeuger des Soundboards.
Treiber	Programme u.a. zur Einbindung von Hardware (z.B. Treiber für ein CD- ROM-Laufwerk) in den Rechner und zur Anpassung der Software an die Hardware (z.B. Treiber für eine grafische Oberfläche wie Microsoft Win- dows), um die Möglichkeiten einer Erweiterungskarte nutzen zu können.
Umgebungs- variable	Auch: Environment-Variable. Name des Kommandointerpreters, der Such- pfade, Ersatznamen.
WAV	Dateiformat für Sounddateien. »WAV« steht für Waveform.



16-Bit-ISA-Steckplatz 3

A

AdLib 1,16 Adressen II,9 - 11,13 Aktiv-Boxen II,6 Analog II Anschlußwert 16 AUTOEXEC.BAT II,10

B

Benutzung unter DOS 13 unter Windows 12

С

CD-ROM II - III CD-ROM-Laufwerk anschließen 3 - 4 CD-ROM-Schnittstelle 1 CONFIG.SYS II,10

D

Digital II DMA-Kanäle II,9 - 10,13 DOS II DOS-Anwendungen 13 DOS-Umgebungsvariablen 13

E

Elektrostatische Ladung 2 - 3 Enhanced-IDE-CD-ROM-Schnittstelle 4

G

Gameport 10 General MIDI 1 - 2,15

H

Hardware-Installation 3 - 6 HQ-9000 1

I

IDE 1 - 2,4 - 5,11,16 Interrupts II

J

Joystick II,9

K

Konfiguration 8 für CD-ROM-Laufwerk 11 unter DOS 10 unter Windows 9

L

Lieferumfang 2 Line In-Eingang 5

M

Microsoft Windows Sound System 1 MIDI III MIDI Interface 16 MIDI-Adapter 2 Mikrofon III miroVIDEO 10/20 TD live I,5 Mixer unter DOS 14 unter Windows 12 MPC1 1 MPC2 1 MPU 5,9 MSCDEX.EXE 12

0

OPL3 1

P

Plug & Play 1

R

Roland MPU-401 1,16

S

Sampling 1,III,16 Schnittstelle III SNDINIT.EXE 10 Software entfernen 12 Software-Installation 7 - 11 Sound Blaster 1,III,9,16 Soundchip 16 Stapeldatei III Stereospur 13 Synthesizer III SYSTEM.INI 10 Systemvoraussetzungen 2 16-Bit-ISA-Steckplatz 2 Windows 3.1 2

Т

Technische Daten 16 Treiber III

U

Umgebungsvariable III

W

Wave Table-Stecker 5